

- **Blown type gas burners**
- Quemadores de gas de aire soplado
- Queimadores a gás com ar insuflado

Progressive two-stage operation Funcionamiento a dos llamas progresivas Funcionamento a duas chamas progressivo





CODE - CÓDIGO	MODEL - MODELO	TYPE - TIPO
3789010	RS 34 MZ	883 T
3789011	RS 34 MZ	883 T
3789110	RS 44 MZ	884 T
3789111	RS 44 MZ	884 T
3789140	RS 44 MZ	884 T
3789141	RS 44 MZ	884 T

DECLARATION OF CONFORMITY A.R. 8/1/2004 - Belgium

Producer: RIELLO S.p.A.

I - 37045 Legnago (VR) Tel. +39.0442.630111

http://www.rielloburners.com

Distributed by: RIELLO NV

Ninovesteenweg 198 9320 Erembodegem Tel. (053) 769 030 Fax. (053) 789 440 e-mail. info@riello.be URL. www.riello.be

This document certifies that the series of devices specified below is in compliance with the model as described in the EC Declaration of Conformity, and has been manufactured and distributed in compliance with the requirements defined in the Legislative Decree of 8 January 2004.

Type of product: Blown type gas burners

		Model			
		883 T	884 T		
		RS 34 MZ	RS 44 MZ		
Values measured *	average NOx (mg/kWh)	97	95		
	max CO (mg/kWh)	10	2.9		

^{*} Natural gas operation (Fam. 2)

Regulation applied: EN 676 and A.R. of 8 January 2004

Controlling organisation: TÜV Industrie Service GmbH

TÜV SÜD Gruppe Ridlerstrase, 65

80339 Munchen DEUTSCHLAND

Date: 01/12/2006 RIELLO S.p.A.

- ➤ The burner has EC marking and conforms to the basic requisites of the following Directives:
 - EC Reg. N.: 0085BR0381 in accordance with 90/396/EEC;
 - Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC;
 - Low voltage directive 73/23/EEC;
 - Machine Directive 98/37/EEC;
 - Yield Directive 92/42/EEC.
- ➤ The burner meets protection level of IP 40 as EN 60529.

IDENTIFICATION

The Identification Plate on the product gives the serial number, model and main technical and performance data. If the Identification Plate is tampered with, removed or missing, the product cannot be clearly identified, thus making any installation or maintenance work potentially dangerous.

GENERAL WARNINGS

The dimension of the boiler's combustion chamber must respond to specific values, in order to guarantee a combustion with the lowest polluting emissions rate.

You are therefore advised to consult the Technical Assistance Department before choosing this type of burner for the combination with a boiler.

Qualified personnel are those with the professional and technical requirements indicated by Law no. 46 dated 5 March 1990. The commercial organisation has a widespread network of agencies and technical offices whose personnel participates periodically in instructional and refresher courses at the company training centre.

This burner must only be used for the application it was designed for.

The manufacturer cannot accept responsibility for any damage to persons, animals or property due to errors in installation or in the burner adjustment, or due to improper or unreasonable use or non-observance of the technical instructions enclosed with the burner, or due to the intervention of unqualified personnel.

USER INFORMATION

If faults arise in firing or operations, the burner performs a "safety stop", which is signalled by the red burner lock out LED. To rearm start-up conditions, press the release button. When the burner starts up again, the red LED goes out.

This operation can be repeated for a maximum of 3 times. If the "safety stop" recurs, then the Technical Assistance Centre must be contacted.

BASIC SAFETY RULES

- ➤ Children or inexpert persons must not use the appliance.
- ➤ Under no circumstances must the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation room be covered up with cloths, paper or any other material.
- ➤ Unauthorised persons must not attempt to repair the appliance
- ➤ It is dangerous to pull or twist the electric leads.
- ➤ Cleaning operations must not be performed if the appliance is not disconnected from the main power supply.
- ➤ Do not clean the burner or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.). The cover must be cleaned with soapy water.
- ➤ Do not place anything on the burner.
- ➤ Do not leave containers and inflammable products in the installation room.

The following symbols are used in this manual:

ATTENTION = for actions requiring special care and adequate preparation.

FORBIDDEN = for actions THAT MUST NOT be performed.

GB INDEX

TECHNICAL DATApag	
Variants	
Accessories	
Burner description	
Packaging - Weight	
Overall dimensions	
Standard equipment	
Firing rates	4
Test boiler	4
Commercial boilers	4
Gas pressure	5
INSTALLATION	6
Operation position	
Boiler plate	
Blast tube length	
Securing the burner to the boiler	
Setting the combustion head	
Gas feeding line	
Adjustment prior to firing	
Servomotor	
Burner start-up	
Burner calibration:	
Determination of output upon firing (minimum)	
2 - 1st stage burner output	
4 - Air pressure switch	
5 - Minimum gas pressure switch	
Flame presence check	
Burner operation	
Final checks	
Maintenance	
Switchboard maintenance	
Fault - Probable cause - Suggested remedy	. 17
Appendix	. 18
Electrical panel layout	

N.B.

Figures mentioned in the text are identified as follows:

1)(A) = part 1 of figure A, same page as text;

1)(A)p.3 = part 1 of figure A, page number 3.

NOTE: In conformity with Efficiency Directive 92/42/EEC the application of the burner on the boiler, adjustment and testing must be carried out observing the instruction manual of the boiler, including verification of the CO and $\rm CO_2$ concentration in the flue gases, their temperatures and the average temperature of the water in the boiler.

TECHNICAL DATA



MODEL			RS 34 MZ		RS 44 MZ		RS 44 MZ		
TYPE			88	3 T	884 T		88	4 T	
OUTPUT (1)	2nd stage	kW Mcal/h	125 - 390 108 - 336		200 - 550 172 - 473			- 550 - 473	
	min. 1st stage	kW Mcal/h		0 0	10 8			00 6	
FUEL			NATURAL GA	AS: G20 - G21	- G22 - G23 -	G25			
			G20	G25	G20	G25	G20	G25	
- net calorific value		kWh/Sm ³ Mcal/Sm ³	9.45 8.2	8.13 7.0	9.45 8.2	8.13 7.0	9.45 8.2	8.13 7.0	
- absolute density		kg/Sm ³	0.71	0.78	0.71	0.78	0.71	0.78	
- max delivery		Sm ³ /h	41	48	58	67.6	58	67.6	
- pressure at max. delivery (2) mbar			7.1	10.7	9	13.5	9	13.5	
OPERATION				: (min. 1 stop ir (high and low t		e-stage (all - r	nothing)		
STANDARD APPLICATION			Boilers: water, steam, diethermic oil						
AMBIENT TEMPERATURE		°C	0 - 40						
COMBUSTIVE AIR TEMPERATUR	RE	°C max	60						
ELECTRICAL SUPPLY		V Hz	230 ~ +/-10% 50/60 - single				230 - 400 with r 50/60 - three-	neutral ~ +/-10% phase	
ELECTRICAL MOTOR		rpm W V	2800/3400 2820/3400 300 420 220 - 240 220 - 240		20	2820/3400 450 220/240-380/415			
ACCELERATION CURRENT		Α	1	5	1	7	14	- 10	
OPERATION CURRENT		Α	3	.2	3	.5	2-	1.4	
MOTOR CAPACITOR		mF/V	12.5	/400	12.5	/425		-	
IGNITION TRASFORMER		V1 - V2 I1 - I2		1 x 15kV 25mA					
ELECTRICAL POWER CONSUMPTION W max			600 700 800					00	
ELECTRICAL PROTECTION			IP40						
IN CONFORMITY WITH EEC DIRECTIVES			90/396 - 89/336 - 73/23 - 92/42						
NOISE (3)		dBA	7	0	7	=	7	72	
APPROVAL		CE	0085BR0381						

- (1) Reference conditions: Room temperature 20°C Gas temperature 15°C Barometric pressure 1013 mbar Altitude 0m above sea level.
- (2) Socket pressure 7)(A)p.3 with zero pressure in the combustion chamber.
- (3) Sound pressure measured in the manufacturer's combustion laboratory, with burner operating on the test boiler at maximum output and measured from one metre away at the frequency of 50Hz.

VARIANTS

MODEL	POWER SUPPLY	LENGTH BLAST TUBE mm
RS 34 MZ	single-phase	216
KS 34 IVIZ	single-phase	351
	single-phase	216
RS 44 MZ	single-phase	351
KS 44 IVIZ	three-phase	216
	three-phase	351

GAS CATEGORY

COUNTRY	CATEGORY		
IT - AT - GR - DK - FI - SE	II _{2Н3В / Р}		
ES - GB - IE - PT	II _{2H3P}		
NL	II _{2L3B / P}		
FR	II _{2Er3P}		
DE	II _{2ELL3B /P}		
BE	I _{2E(R)B,} I _{3P}		
LU	II _{2E 3B/P}		

ACCESSORIES (optional):

• KIT LONG HEAD


BURNER	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Code	3010428	3010429

• KIT FOR LPG OPERATION: the kit allows the RS 34-44MZ burners to operate on LPG.


BURNER	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Output kW	in progress	100/200 - 530kW
Blast tube length mm	216 - 351	216 - 351
Code	3010423	3010424


- GAS TRAINS TO COUPLE WITH THE BURNER, ACCORDING TO REGULATION EN 676 (complete with valves, pressure adjuster and filter): see page 8.
- MAXIMUM GAS PRESSURE SWITCH cod. 3010418
- CLEAN CONTACTS KIT cod. 3010419

NOTE: The installer is responsible for the addition of any safety device not foreseen in this manual.



mm	Α	В	С	kg
RS 34 MZ	1000	500	485	32
RS 44 MZ	1000	500	485	33





(C)

mm	Α	D	Е	F (1)	Н	I	L	0	N	٧	М
RS 34 MZ	442	422	508	216-351	140	305	138	780	84	177	1"1/2
RS 44 MZ	442	422	508	216-351	152	305	138	780	84	177	1"1/2

(1) Blast tube: short - long

BURNER DESCRIPTION (A)

- Combustion head
- Ignition electrode
- Screw for combustion head adjustment
- Minimum air pressure switch (differential operating type)
- Flame sensor probe
- Air pressure test point
- Gas pressure test point and head fixing screw
- Screws securing fan to pipe coupling
- Guides for opening the burner and inspecting the combustion head
- 10 Servomotor controlling the gas butterfly valve and of air damper (by means of a variable profile cam mechanism). When the burner is stopped, the air damper

will be completely closed to reduce heat loss due to the flue draught, which tends to draw air from the fan air suction inlet.

- 11 Areas for passage of electric cables
- 12 Air inlet to fan
- 13 Gas input pipework
- 14 Gas butterfly valve
- 15 Boiler mounting flange
- 16 Flame stability disk
- 17 Flame inspection window
- 18 Two switches:
 - one "burner off on"
 - one for "1st 2nd stage operation"
- 19 Motor contact maker and thermal cut-out with reset button (RS 44 MZ)
- 20 Motor capacitor (RS 34 MZ)
- 21 Control box with lockout pilot light and reset button
- 22 Sockets for electrical wiring
- 23 Air damper
- 24 Plug-socket on ionisation probe cable
- 25 Guide extensions (long head version)

- Two types of burner lockout may occur:
 CONTROL BOX LOCKOUT: if the control box 21)(A) pushbutton lights up, it indicates that the burner is in lockout.
- To reset, press the push button. • MOTOR LOCKOUT (RS 44 MZ): three-phase electrical supply; to reset, press the thermal cut-out switch 19)(A).

PACKAGING - WEIGHT (B) - Approximate measurements

- The burners are shipped in cardboard boxes with the overall dimensions shown in tab. (B).
- The weight of the burner complete with packaging is indicated in tab. (B).

OVERALL DIMENSIONS (C)


Approximate measurements


The overall dimensions of the burner are given in (C).


Bear in mind that, in order to inspect the combustion head, the burner must be pulled back.

STANDARD EQUIPMENT

- Gas train flange
- Flange gasket
- Flange fixing screws M 8 x 25
- Thermal insulation screen
- Screws to secure the burner flange to the boiler: M 8 x 25
- Plugs for electrical connection (RS 34-44 MZ single-phase)
- Plugs for the electrical connection (RS 44 MZ three-phase)
- Instruction booklet
- Spare parts list







FIRING RATES (A)

During operation, burner output varies between:

- a MAXIMUM OUTPUT, selected within area A,
- and a MINIMUM OUTPUT, which must not be lower than the minimum limit in the diagram:

RS 34 MZ = 70 kW RS 44 MZ = 100 kW

Attention

The FIRING RATE values have been obtained considering an ambient temperature of 20 °C, a barometric pressure of 1013 mbar (approx.0m above sea level) and with the combustion head adjusted as shown on page 7.

TEST BOILER (B)

The firing rates were set in relation to special test boilers, according to EN 676 regulations. Figure (B) indicates the diameter and length of the test combustion chamber.

Example

Output 350 Mcal/h:

diameter = 50 cm; length = 1.5 m.

COMMERCIAL BOILERS

The burner/boiler combination does not pose any problems if the boiler is CE type-approved and its combustion chamber dimensions are similar to those indicated in diagram (B).

If the burner must be combined with a commercial boiler that has not been CE approved and/or its combustion chamber dimensions are clearly smaller than those indicated in diagram (B), consult the manufacturer.

In addition, for inversion boilers you are advised to check the length of the combustion head, as indicated by the boiler manufacturer.

RS 34 MZ

Δp (mbar)


			3						
kW	1	2	MB 405 3970500	MB 407 3970553	MB410 3970554	MB412 3970144	MB 415 3970180	MB420 3970181 3970182	
125	0.3	0.1	14.7	8.0	4.2	2.2	3.2	3.2	
150	0.9	0.1	20.6	11.3	5.7	2.9	3.2	3.2	
200	2.0	0.1	32.8	18.2	9.1	4.5	3.2	3.2	
250	3.1	0.2	46.8	26.4	13.2	6.5	3.8	3.2	
300	4.3	0.3		36.9	18.1	8.7	4.9	3.4	
350	5.9	0.4		48.2	23.0	11.3	6.1	4.3	
390	7.1	0.6		57.5	27.1	13.5	7.1	5.0	

RS 44 MZ

Δp (mbar)

			3					
kW	1	2	MB 407 3970553	MB 410 3970554	MB 412 3970144	MB 415 3970180	MB 420 3970181 3970182	
200	0.8	0.1	18.2	9.1	4.5	3.2	3.2	
250	1.8	0.2	26.4	13.2	6.5	3.8	3.2	
300	2.8	0.3	36.9	18.1	8.7	4.9	3.4	
350	3.9	0.4	48.2	23.0	11.3	6.1	4.3	
400	4.9	0.6		28.3	14.1	7.4	5.2	
450	6.1	0.7		34.0	16.9	8.7	6.1	
500	7.5	0.9		40.0	19.9	10.1	7.0	
550	9.0	1.1		45.9	23.2	11.6	8.2	

(A)



GAS PRESSURE

The adjacent tables show minimum pressure losses along the gas supply line depending on the maximum burner output operation.

Column 1

Pressure loss at combustion head.

Pressure of the gas at the socket 1)(B), with combustion chamber at 0 mbar.

Column 2

Pressure loss at gas butterfly valve 2)(B) with maximum opening: 90°.

Column 3

Pressure loss of gas train 3)(B) includes: adjustment valve VR, safety valve VS (both fully open), pressure governor R, filter F.

The values shown in the various tables refer to: natural gas G 20 PCI 9.45 kWh/Sm³ (8.2 Mcal/Sm³)

With:

natural gas G 25 PCI 8.13 kWh/Sm³ (7.0 Mcal/Sm³)

multiply the values of the table:

- columns 1-2: by 1.5;
- column 3: by 1.35.

<u>Calculate</u> the approximate maximum output of the burner in this way:

- subtract the combustion chamber pressure from the gas pressure measured at test point 1)(B).
- Find, in the table relating to the burner concerned, the pressure value closest to the result of the subtraction.
- Read off the corresponding output on the left.

Example - RS 34 MZ:

- · Maximum output operation
- Natural gas G 20 PCI 9.45 kWh/Sm³
- Gas pressure at test point 1)(B) =5.1 mbar
- Pressure in combustion chamber = 2 mbar 5.1 2 = 3.1 mbar


A pressure of 3.1 mbar (column 1) corresponds in the table RS 34 MZ to an output of 250 kW. This value serves as a rough guide, the effective delivery must be measured at the gas meter.

<u>To calculate</u> the required gas pressure at test point 1)(B), set the maximum output required from the burner operation:


- find the nearest output value in the table for the burner in question.
- Read off the pressure at test point 1)(B) on the right in column 1.
- Add this value to the estimated pressure in the combustion chamber.

Example - RS 34 MZ:


- Required burner maximum output operation: 250 kW
- Natural gas G 20 PCI 9.45 kWh/Sm³
- Pressure of the gas at an output of 250 kW, from the table RS 34 MZ, column 1 = 3.1 mbar
 Pressure in combustion chamber = 2 mbar
- Pressure in combustion chamber = 2 mbar 3.1 + 2 = 5.1 mbar pressure required at test point 1)(B).





mm	Α	В	С
RS 34 MZ	160	224	M 8
RS 44 MZ	160	224	M 8



(B)







INSTALLATION

<u>/\</u>

THE BURNER MUST BE INSTALLED IN CONFORMITY WITH LEGISLATION AND LOCAL STANDARDS.

OPERATION POSITION (A)

The burner is designed to operate only in the positions 1, 2, 3 and 4.

Installation 1 is preferable, as it is the only one that allows the maintenance operations as described in this manual. Installations 2, 3 and 4 allow the working, but make the operations of maintenance and checking of the combustion head more difficult page 14.



Any other position could compromise the correct operation of the appliance. Installation **5** is forbidden, for safety

reasons.

BOILER PLATE (B)

Pierce the closing plate of the combustion chamber, as in (B). The position of the threaded holes can be marked using the thermal insulation screen supplied with the burner.

BLAST TUBE LENGTH (C)

The length of the blast tube must be selected according to the indications provided by the manufacturer of the boiler, and in any case it must be greater than the thickness of the boiler door complete with its fettling.

The range of lengths available, L (mm), is as follows:

Blast tube 10)	RS 34 MZ	RS 44 MZ
• short	216	216
• lona	351	351

For boilers with front flue gases 13) or flame inversion chambers, protective fettling in refractory material 11) must be inserted between the boiler fettling 12) and the blast tube 10).

This protective fettling must not compromise the extraction of the blast tube.

For boilers with a water-cooled frontpiece, a heat-resistant cover is not necessary 11)-12)(C), unless expressly requested from the boiler manufacturer.

FIXING THE BURNER TO THE BOILER (C)

Before fixing the burner to the boiler, check (from the opening of the blast tube) that the probe and the electrode are correctly positioned, as in (D).


Separate the combustion head from the rest of the burner, fig. (C):


- disengage the articulated coupling 4) from the graduated sector 5);
- remove the screws 2) from the two guides 3);
- remove screw 1) and pull the burner back on guides 3) by about 100 mm;
- disconnect the probe and electrode leads, then unthread the burner completely from the guides.

Fix the unit 9)(C) to the boiler plate, inserting the supplied insulating gasket 6)(C). Use the 4 screws, also supplied with the unit, after first protecting the thread with an anti-locking product. The seal between burner and boiler must be airtight.

If, in the previous check, the position of the probe or electrode was not correct, remove the screw 1)(E), extract the inner part 2)(E) of the head, and adjust them. Do not rotate the probe: leave it as in (D). If it is located too close to the ignition electrode the control box amplifier may be damaged.


(E)





(A)

(B) D3837



SETTING THE COMBUSTION HEAD

Installation operations are now at the stage where the blast tube and the pipe coupling are secured to the boiler as shown in fig.(A). It is therefore particularly easy to adjust the combustion head.

Air adjustment (A)

Rotate the screw 1)(A) until the notch on the lamina 2)(A) corresponds with the surface of the plate 3)(A).

Example:

RS 44 MZ burner, output = 300 kW.

From diagram (B) you can see that, for the MAX output of 300 kW, the air should be adjusted at notch 3, subtracted from the value of the pressure in the chamber. In this case, the loss of pressure in the combustion head is shown in column 1 on page 5.

Note

If the pressure in the chamber is equal to 0 mbar, the air is adjusted with reference to the broken line of the diagram (B).


Once you have finished adjusting the head, reassemble the burner 4)(C) on the guides 3)(C) at about 100mm from the pipe coupling 5)(C) burner in the position shown in fig. (C)p. 6 insert the cable of the probe and the cable of the electrode, then slide the burner as far as the pipe coupling, burner in the position shown in fig. (C).


Refit screws 2) on guides 3).

Fix the burner to the pipe coupling with the screw 1).

Attention

When fitting the burner on the two guides, it is advisable to gently draw out the high voltage cable and flame detection probe cable until they are slightly stretched.





BURNERS AND RELATIVE GAS TRAINS APPROVED ACCORDING TO REGULATION EN 676

	GAS TRAINS L	-		BUR	NER	7	11
Code	Model	Ø	C.T.	RS 34 MZ	RS 44 MZ	Code	Code
3970500**	MB-DLE 405	3/4"	-	•	-	3010123	3000824
3970553 3970229*	MB-DLE 407	3/4"	-	•	•	3010123	3000824
3970554 3970230*	MB-DLE 410	1"	-	•	•	3010123	3000824
3970144 3970231*	MB-DLE 412	1"1/4	-	•	•	3010123	-
3970180 3970232*	MB-DLE 415	1"1/2	-	•	•	3010123	-
3970181 3970233* 3970182 3970234*	MB-DLE 420	2"	- - •	•	•	3010123 3010123 - -	3000822

- Trains complete with 6-pin plug for connection to burner.
- ** Replace the 6-pin plug with the one supplied with the burner, in accordance with the wiring diagram on page 25.

(C)

GAS FEEDING LINE

- The gas train must be connected to the gas attachment 1)(A), using flange 2), gasket 3) and screws 4) supplied with the burner.
- The gas train can enter the burner from the right or left side, depending on which is the most convenient, see fig.(A).
- The gas solenoids must be as close as possible to the burner, to ensure that the gas reaches the combustion head within the safety time of 3s.
- Make sure that the pressure governor calibration range (colour of the spring) comprises the pressure required by the burner.

GAS TRAIN (B)

Approved, together with the burner, according to the regulation EN 676, and supplied separately from the burner, with the code indicated in the table (C).

KEY TO LAYOUT(B)


- 1 Gas input pipe
- 2 Manual valve
- 3 Vibration damping joint
- 4 Pressure gauge with pushbutton cock
- 5 Multibloc, including:
 - filter (replaceable)
 - operation valve
 - pressure adjuster
- 6 Minimum gas pressure switch
- Valve seal checking device.
 In accordance with EN 676 Standards, gas valve leak detection control devices are compulsory for burners with maximum outputs of more than 1200 kW.
- 8 Gasket
- 9 Gas adjustment butterfly valve
- 10 Max gas pressure switch (accessory)
- 11 Gas train/burner adaptor
- P1 Pressure at combustion head
- P2 Up-line pressure of valves/adjuster
- P3 Up-line pressure of the filter
- L Gas train supplied separately with the code indicated in table (C)
- L1 The responsibility of the installer


KEY TO TABLE (C)

- C.T.= Checking device for gas valves seal:
 - = Gas train without gas valve leak detection control device; device that can be ordered separately and assembled subsequently (see Column 7).
 - ♦= Gas train with assembled VPS valve leak detection control device.
- 7 = VPS valve leak detection control device. Supplied separately from gas train on request.
- 11 = Gas train/burner adaptor. Supplied separately from gas train on request.

Note


See the accompanying instructions for the adjustment of the gas train.





SERVOMOTOR





(E) D469

ADJUSTMENTS PRIOR TO FIRING

ATTENTION

THE FIRST FIRING MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL WITH THE RIGHT INSTRUMENTS.

The adjustment of the combustion head, air, was described on page 7.

In addition, the following adjustments must also be made:

- open manual valves up-line from the gas train.
- Adjust the minimum gas pressure switch to the start of the scale (A).
- Adjust the air pressure switch to the zero position of the scale (B).
- Purge the air from the gas line. Continue to purge the air (we recommend using a plastic tube routed outside the building) until gas is smelt.
- Assemble a pressure gauge (C) on the gas pressure socket of the pipe coupling. The manometer readings are used to calculate MAX. burner power using the tables on page 5.
- Connect two lamps or testers to the two gas line solenoid valves VR and VS to check the exact moment at which voltage is supplied. This operation is unnecessary if each of the two solenoid valves is equipped with a pilot light that signals voltage passing through.

Before starting up the burner it is good practice to adjust the gas train so that firing takes place in conditions of maximum safety, i.e. with gas delivery at the minimum.

SERVOMOTOR (D)

The servomotor provides simultaneous adjustment of the air gate valve, by means of the variable profile cam, and the gas butterfly valve.

The angle of rotation of the servomotor is equal to the angle on the graduated sector controlling the gas butterfly valve. The servomotor rotates through 90 degrees in 12 seconds.

Do not alter the factory setting for the 4 cams; simply check that they are set as indicated below:

Cam St2 : 90°

Limits rotation toward maximum position. When the burner is in 2nd stage operation the gas butterfly valve must be fully open: 90°.

Cam St0 : 0°

Limits rotation toward the minimum position. When the burner is shut down the air gate valve and the gas butterfly valve must be closed: 0°.

Cam St1 : 15°

Adjusts the ignition position and the output in 1st stage operation.

Cam MV

Not used.

BURNER START-UP

Close the remote controls and set:


- switch 1)(E) to "Burner ON" position
 switch 2)(E) to "1st STAGE" position.

As soon as the burner starts check the direction of rotation of the fan blade, looking through the flame inspection window 18)(A)p.3.

Make sure that the lamps or testers connected to the solenoids, or pilot lights on the solenoids themselves, indicate that no voltage is present. If voltage is present, then immediately stop the burner and check electrical connections.

BURNER FIRING

Having completed the checks indicated in the previous heading, the burner should ignite. If the motor starts but the flame does not appear and the control box goes into lockout, reset and wait for a new firing attempt. If firing is still not achieved, it may be that gas is not reaching the combustion head within the safety time period of 3 seconds. In this case increase gas delivery during firing. The arrival of gas at the pipe coupling is indicated by the U-type manometer (C). Once the burner has fired, now proceed with global calibration operations.



BURNER CALIBRATION

The optimum calibration of the burner requires an analysis of the flue gases at the boiler outlet.

Adjust successively:

- 1 2nd stage burner output2 1st stage burner output
- 3 Intermediate outputs
- 4 Air pressure switch

D469

5 - Minimum gas pressure switch

DETERMINATION OF OUTPUT UPON FIRING (MINIMUM)

According to EN 676 Regulation

Burners with max. output up to 120 kW Firing can be performed at the maximum operation output level. Example:

· max. operation output max. firing output : 120 kW

Burners with max. output above 120 kW

Firing must be performed at a lower output than the max. operation output.

If the firing output does not exceed 120 kW, no calculations are required. If firing output exceeds 120 kW, the regulation prescribes that the value be defined according to the control

box safety time "ts": for "ts" = 3s, firing output must be equal to, or lower than, 1/3 of max. operation output.

Example

MAX operation output of 450 kW.

The firing output must be equal to, or less than, 150 kW with ts = 3s

In order to measure the firing output:

- disconnect the plug-socket 24)(A)p.3 on the ionisation probe cable (the burner will fire and then go into lockout after the safety time has elapsed).
- Perform 10 firings with consecutive lockouts.
- Read the quantity of gas burned on the meter. This quantity must be equal to, or lower than, the quantity given by the formula, for ts = 3s:

Vg = Qa (max. burner output) x n x ts

3600

Vg: volume supplied upon firings carried out (Sm³)

Qa: firing output (Sm³/h) n: number of firings (10) ts: safety time (sec)

Example for gas G 20 (9.45 kWh/Sm³): firing output 150 kW

corresponding to 15.87 Sm³/h.

After 10 firings with lockout, the output indicated on the meter must be equal to, or less than:

 $Vg = 15.87 \times 10 \times 3 = 0.132 \text{ Sm}^3$


3600

1 - 2ND STAGE BURNER OUTPUT

2nd stage output of the burner must be set within the firing rate range shown on page 4. In the above instructions we left the burner running in 1st stage operation. Now set switch 2)(A) to the 2nd stage position: the servomotor will open, simultaneously, the air damper and the gas butterfly valve to 90°. Adjustment of gas delivery


Measure the delivery of gas from the gas meter. A guideline indication can be calculated from the tables on page 5, simply read off the gas pressure on the U-type manometer, see fig.(C) on page 12, and follow the instructions on page 5.

- If delivery needs to be reduced, diminish outlet gas pressure and, if it is already very low, slightly close adjustment valve VR
- If delivery needs to be increased, increase outlet gas pressure.



- 1 Servomotor
- 2 Cam 4 ⊕ engaged/ ① disengages
- 3 Cam cover
- 4 Adjustable profile cam
- 5 Cam profile adjustment screws
- 6 Opening for access to screws 5
- 7 Index for graduated sector 8
- 8 Graduated sector for gas butterfly valve

(A)



Adjusting air delivery

Progressively adjust the end profile of cam 4)(A) by turning the cam adjustment screws as they appear through the access opening 6)(A).

- Lock the screws to increase air delivery.
- Loose the screws to reduce air delivery.

2 - 1ST STAGE BURNER OUTPUT

Burner power in 1st stage operation must be selected within the firing rate range shown on page 4.

Set the switch 2)(A)p.13 to the 1st stage position: the servomotor 1)(A) will close the air damper and, at the same time, closes the gas butterfly valve down to 15°, i.e. down to the original factory setting.

Adjustment of gas delivery

Measure the delivery of gas from the gas meter.

- If this value is to be reduced, decrease the angle of cam St1 (B) slightly by proceeding a little at a time until the angle is changed from 15° to 13° or 11°....
- If it is necessary to increase it, move to 2nd stage operation by altering the setting of switch 2)(A)p.13 and increase the angle of cam St1, proceeding a little at a time until the angle is changed from 15° to 17° - 19°....

At this point return to 1st stage operation and measure gas delivery.

NOTE

The servomotor follows the adjustment of cam St1 only when the angle is reduced. If, however the angle must be increased, switch to 2nd stage operation, increase the angle and then return to 1st stage operation to check the effect of the adjustment.

If you increase the angle of St1 while the burner is operating in 1st stage, lockout will result.

In order to adjust cam St1, remove press-fit cover 1), as shown in fig.(B), extract the relevant key 2) from inside, and fit it into the keyway in cam St1.

Adjustment of air delivery

Progressively adjust the starting profile of cam 4)(A) by turning the screws working through the access hole 6)(A). It is preferable not to turn the first screw since this is used to set the air damper to its fully-closed position.

3 - INTERMEDIATE OUTPUTS

Adjustment of gas delivery

No adjustment of gas delivery is required.


Adjustment of air delivery

Switch off the burner using switch 1)(A)p.13, disengage the variable profile cam, set the servomotor shaft slot 2)(A) to a vertical position and turn the central screws of the cam so that the cam offers a progressive gradient. Try turning the cam back and forth by hand a few times until the movement is completely smooth with no signs of sticking.


Do not alter the position of the screws at each end of the cam track, which have already been adjusted for 1st and 2nd stage air damper control.


NOTE

Once you have finished adjusting 2nd stage - 1st stage - intermediate outputs, check firing once again: noise emission at this stage must be identical to the following stage of operation. If you notice any sign of pulsation, reduce the firing stage delivery.



MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH





4 - AIR PRESSURE SWITCH (A)

Adjust the air pressure switch after having performed all other burner adjustments with the air pressure switch set to the start of the scale (A). With the burner operating in 1st stage, increase adjustment pressure by slowly turning the relative knob clockwise until the burner locks out. Then turn the knob anticlockwise by about 20%

Then turn the knob anticlockwise by about 20% of the set point and repeat burner starting to ensure it is correct.

If the burner locks out again, turn the knob anticlockwise a little bit more.

Attention: As a rule, the air pressure switch must limit the CO in the fumes to less than 1% (10,000 ppm).

To check this, insert a combustion analyser into the chimney, slowly close the fan suction inlet (for example with cardboard) and check that the burner locks out, before the CO in the fumes exceeds 1%.

The air pressure switch may operate in "differential" operation if connected to two pipes. If a negative pressure in the combustion chamber during pre-purging prevents the air pressure switch from switching, switching may be obtained by fitting a second pipe between the air pressure switch and the suction inlet of the fan. In such a manner the air pressure switch operates as differential pressure switch.

Attention: The use of the air pressure switch with differential operation is allowed only in industrial applications and where rules enable the air pressure switch to control only fan operation without any reference to CO limit.

5 - MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH (B)

Adjust the minimum gas pressure switch after having performed all the other burner adjustments with the pressure switch set at the start of the scale (B).


With the burner operating in 2nd stage, increase adjustment pressure by slowly turning the relative knob clockwise until the burner locks out. Then turn the knob anticlockwise by 2 mbar and repeat burner starting to ensure it is uniform. If the burner locks out again, turn the knob anticlockwise again by 1 mbar.

FLAME PRESENT CHECK (C)

The burner is fitted with an ionisation system which ensures that a flame is present. The minimum current for control box operation is 6 µA. The burner provides a much higher current, so that controls are not normally required. However, if it is necessary to measure the ionisation current, disconnect the plug-socket 24)(A)p.3 on the ionisation probe cable and insert a direct current microammeter with a base scale of 100 µA. Carefully check polarities!


NORMAL FIRING

(n° = seconds from instant 0)



(A) D3028

NO FIRING



For further details see page 16.

(B) D3029

BURNER OPERATION

BURNER START UP (A)

Remote control TL closes.
 Servomotor starts: it rotates during opening up to the angle set on cam St1

After about 3s:

- 0 s : The control box starting cycle begins.
- 2 s : Fan motor starts.
- 3 s : Servomotor starts: it rotates during opening until contact on cam St2 is tripped.

The air damper is positioned to 2nd stage output.

Pre-purge stage with air delivery at 2nd stage output.

Duration 25 seconds.

- 28 s : Servomotor starts: it rotates during closing up to the angle set on cam St1
- 43 s: The air damper and the gas butterfly are positioned to 1st stage output. Ignition electrode strikes a spark.
 Safety valve VS and adjustment valve VR (rapid opening) open. The flame is ignited at a low output level, point A. Output is then progressively increased, with the valve opening slowly up to 1st stage output, point B.
- 45 s : The spark goes out.
- 53 s: If remote control device TR is closed or if it has been replaced by a bridge, the servomotor will continue to turn until the cam St2 come into operation, setting the air damper and the gas butterfly valve to the 2nd stage operation position, section C-D.

The control box starting cycle ends.

STEADY STATE OPERATION (A)

System equipped with one remote control TR Once the starting cycle has come to an end, control of the servomotor passes on to the remote control TR that controls boiler temperature or pressure, point D.

(The control box will continue, however, to monitor flame presence and the correct position of the air pressure switch).

- When the temperature or the pressure increases until the control device TR opens, the servomotor closes the gas butterfly valve and the air damper and the burner passes from the 2nd to the 1st stage of operation, section E-F.
- When the temperature or pressure decreases until the control device TR closes, the servomotor opens the gas butterfly valve and the air damper and the burner passes from the 1st to the 2nd stage of operation. The sequence repeats endlessly.
- The stopping of the burner occurs when the heat requirement is lower than that supplied by the burner in the 1st stage, tract G - H. The TL remote control opens, the servomotor returns to angle 0° limited by cam St0. The air damper closes completely to reduce heat losses to a minimum.

Systems not equipped with TR (bridge installed)

The burner is fired as described in the case above. If the temperature or pressure increase until control device TL opens, the burner shuts down (Section A-A in the diagram).

FIRING FAILURE (B)

If the burner does not fire, it goes into lockout within 3 s of the opening of the gas solenoid valve and 49 s after the closing of remote control TL. The control box red pilot light will light up.

BURNER FLAME GOES OUT DURING OPERATION

If the flame should accidentally go out during operation, the burner will lock out within 1s.

FINAL CHECKS (with the burner working):

- disconnect a wire of the minimum gas pressure switch;
- switch on the thermostat/pressure switch TL;
- switch on the thermostat/pressure switch TS; the burner must stop.
- disconnect the air adduction tube of the pressure switch;
- disconnect the wire of the ionisation probe; the burner must stop in lockout.

Make sure that the mechanical locking systems on the various adjustment devices are fully tightened.

MAINTENANCE

The burner requires periodic maintenance carried out by a qualified and authorised technician in conformity with legislation and local standards.

Periodic maintenance is essential for the reliability of the burner, avoiding the excessive consumption of fuel and consequent pollution.

A Before carrying out any cleaning or control, always switch off the electrical supply to the burner, using the main switch of the system.

Combustion

The optimum calibration of the burner requires an analysis of the flue gases. Significant differences with respect to the previous measurements indicate the points where more care should be exercised during maintenance.

Gas leaks

Make sure that there are no gas leaks on the pipework between the gas meter and the burner.

Gas filter

Substitute the gas filter when dirty (see train instructions).

Combustion head

Open the burner and make sure that all components of the combustion head are in good condition, not deformed by the high temperatures, free of impurities from the surroundings and correctly positioned. If in doubt, disassemble the elbow.

Servomotor

Release the cam 4)(A)p.11, rotating by 90° the notch 2)(A)p.11, and manually check that it rotates smoothly backwards and forwards. Constrain the cam again 4)p.11.

Burner

Check for excess wear or loose screws in the mechanisms controlling the air damper and the gas butterfly valve. In addition, the screws that fix the cables in the terminal board must be blocked, along with the burner sockets.

Clean the outside of the burner, taking special care with the transmission joints and cam 4)(A)p.11.


Combustion


Adjust the burner if the combustion values found at the beginning of the operation do not comply with the regulations in force, or at any rate, do not correspond to good combustion.


Use the appropriate card to record the new combustion values; they will be useful for subsequent controls.

OPENING THE BURNER

(C)







TO OPEN THE BURNER (A):

- Switch off the electrical power.
- Remove screw 1) and withdraw casing 2).
- <u>Disengage the articulated coupling 3) from the graduated sector 4</u>).
- Remove screw 5) only if the models have a long head, retract the burner on guides 6) for around 100 mm. Remove the probe cables and then retract the whole burner.

Now extract the gas distributor 7) after having removed the screw 8).

Remove the screws 2)(B)p. 6 and tighten the two extensions 25)(A)p.3 supplied with the burner.

Retighten the two screws 2)(B)p.6 on the terminal of the extensions.

TO CLOSE THE BURNER (A):

- Push the burner up to approximately 100mm from the pipe coupling.
- Reconnect the leads and slide in the burner until it comes to a stop.
- Replace the screw 5) and carefully pull the probe and electrode cables outwards until they are slightly taut.
- Re-couple the articulated coupling 3) to the graduated sector 4).
- In the long head models, unscrew the extensions and reposition them in the appropriate space; tighten the screws to the guides 2)(C)p.6.
- Reposition the casing 2) and lock with the screw 1).

SWITCHBOARD MAINTENANCE

If it is necessary to carry out maintenance on the switchboard 1)(B), it is possible to remove only the fan unit 2)(B), to allow improved access to the electrical components.

With the burner open as in fig.(A), unhook the tie-rod 3)(B), removing the screw on the variable profile cam, and extract it from the tip 4)(B).

At this point, disconnect the cables relating to the air pressure switch, the servomotor and fan motor.

Remove the 3 screws 5)(B) positioned on the protective cover.

Removing the 2 screws 6)(B), it is possible to unthread the fan unit 2)(B) from the guides 7)(B).

Finally, you can use 2 of the 3 screws 5)(B) to fasten the electrical switchboard to the pipe coupling, in the points indicated in fig.(C), and then carry out the maintenance operations.

BURNER START-UP CYCLE DIAGNOSTICS

During start-up, indication is according to the following table:

COLOUR CODE TABLE	
Sequences	Colour code
Pre-purging	•••••
Firing phase	●○●○●○●○●
Operation, flame ok	0000000
Operating with weak flame signal	
Electrical supply lower than ~ 170V	• • • • • • • •
Lockout	***
Extraneous light	A A A A A
Key to layout: ○ Off	▲ Red

RESETTING THE CONTROL BOX AND USING DIAGNOSTICS

The control box features a diagnostics function through which any causes of malfunctioning are easily identified (indicator: RED LED).

To use this function, you must wait at least 10 seconds once it has entered the safety condition (lockout), and then press the reset button.

The control box generates a sequence of pulses (1 second apart), which is repeated at constant 3-second intervals.

Once you have seen how many times the light pulses and identified the possible cause, the system must be reset by holding the button down for between 1 and 3 seconds.

RED LED on		Press reset		Interval	
wait at least 10s	Lockout	for > 3s	Pulses	3s	Pulses
					• • • •

The methods that can be used to reset the control box and use diagnostics are given below.

RESETTING THE CONTROL BOX

To reset the control box, proceed as follows:

- Hold the button down for between 1 and 3 seconds.

The burner restarts after a 2-second pause once the button is released.

If the burner does not restart, you must make sure the limit thermostat is closed.

VISUAL DIAGNOSTICS

Indicates the type of burner malfunction causing lockout.

To view diagnostics, proceed as follows:

Hold the button down for more than 3 seconds once the red LED (burner lockout) remains steadily lit.

A yellow light pulses to tell you the operation is done.

Release the button once the light pulses. The number of times it pulses tells you the cause of the malfunction, according to the coding system indicated in the table on page 19.

SOFTWARE DIAGNOSTICS

Reports burner life by means of an optical link with the PC, indicating hours of operation, number and type of lockouts, serial number of control box etc ...

To view diagnostics, proceed as follows:

- Hold the button down for more than 3 seconds once the red LED (burner lockout) remains steadily lit.

A yellow light pulses to tell you the operation is done.

Release the button for 1 second and then press again for over 3 seconds until the yellow light pulses again.

Once the button is released, the red LED will flash intermittently with a higher frequency: only now can the optical link be activated.


Once the operations are done, the control box's initial state must be restored using the resetting procedure described above.

BUTTON PRESSED FOR	CONTROL BOX STATUS
Between 1 and 3 seconds	Control box reset without viewing visual diagnostics.
More than 3 seconds	Visual diagnostics of lockout condition: (LED pulses at 1-second intervals).
More than 3 seconds starting from the visual diagnostics condition	Software diagnostics by means of optical interface and PC (hours of operation, malfunctions etc. can be viewed)

The sequence of pulses issued by the control box identifies the possible types of malfunction, which are listed in the table on page 19.

SIGNAL	FAULT	PROBABLE CAUSE	SUGGESTED REMEDY
2x blinks ● ●	After pre-purge and safety time, the burner locks out and the flame does not appear	The solenoid VR allows little gas through Solenoid valves VR or VS fail to open Gas pressure too low Firing electrode wrongly adjusted Electrode grounded due to broken insulation High voltage cable defective High voltage cable deformed by high temperature Firing transformer defective Erroneous valve or transformer electrical connections Oefective control box. A cock down-line of the gas train is closed.	. Replace coil or rectifier panel . Increase pressure at governor . Adjust, see fig. (C)p. 6 . Replace . Replace . Replace . Replace and protect . Replace . Check . Replace . Open . Bleed air
3x blinks ● ●	The burner does not start and lockout warning appears The burner starts and then locks out	13 - VS and VR gas valves unconnected or with interrupted coil. 14 - Air pressure switch in operating position	. Adjust or replace
	Lockout during pre-purging	16 - Pressure switch pressure point pipe blocked 17 - Head wrongly adjusted 18 - High depression in the furnace. 19 - Defective capacitor (RS 34 - 44 single-phase) 20 - Defective motor remote control switch (RS 44 three-phase) 21 - Defective electrical motor 22 - Motor lockout (RS 44 three-phase)	. Clean . Adjust . Connect air pressure switch to fan suction line . Replace . Replace . Replace
4x blinks	The burner starts and then locks out	23 - Flame simulation	
	Lock out when burner stops	24 - Flame remains in combustion head	
7x blinks	The burner goes to lock- out right after flame appearance	25 - The solenoid VR allows little gas through. 26 - Ionisation probe wrongly adjusted. 27 - Insufficient ionisation (less than 5 mA). 28 - Probe grounded. 29 - Burner poorly grounded. 30 - Phase and neutral wires inverted. 31 - Flame detection circuit failure.	. Adjust, see fig. (C)p. 6 . Check probe position . Withdraw or replace cable . Check grounding . Correct by intervening
	Burner locks out at transi- tion between 1st and 2nd stage or between 2nd and 1st stage	32 - Too much air or too little gas	
	During operation, the burner locks out	33 - Probe or ionisation cable grounded	. Replace worn parts . Replace
10x blinks ● ● ● ● ● ● ● ● ●	The burner does not start and lockout warning appears	35 - Erroneous electrical connections	. Check connections
	The burner locks out	36 - Defective control box	. Replace
No blink	The burner does not start	37 - No electrical power supply 38 - A limiter or safety remote control is open 39 - Control box fuses blown 40 - Defective control box. 41 - No gas supply 42 - Mains gas pressure insufficient. 43 - Minimum gas pressure switch fails to close 44 - Servomotor fails to move to St1 position.	. Adjust or replace . Replace . Replace . Open the manual valves between meter and train . Contact your GAS COMPANY . Adjust or replace
	The burner repeats the starting cycle without lock- out	 45 - Mains gas pressure is near the value	Reduce operating pressure min. gas Replace gas filter cartridge.
	Firing with pulsation	46 - Poorly adjusted head 47 - Firing electrode wrongly adjusted 48 - Poorly adjusted fan air damper: too much air 49 - Output during firing phase is too high	. Adjust, see fig. (C)p. 6 . Adjust
	The burner does not pass to 2nd stage	50 - Remote control device TR does not close	. Replace
	Burner stops with air damper open	53 - Servomotor faulty	. Replace

APPENDIX



Electrical connections

N.B.

The electrical wiring must be carried out in conformity with the regulations in force in the countries of destination, and by qualified personnel.

Riello S.p.A. cannot accept any responsibility for modifications or connections other than those shown in these diagrams.

Use flexible cables, in accordance with the regulation EN 60 335-1. $\,$

All the cables to be connected to the burner must pass through cable grommets.


The use of cable grommets can take various forms; the following lists show one possible solution:

RS 34-44 MZ single phase

- 1- 7-pole socket for single-phase power supply, thermostat/
- 2- 6-pole socket for gas valves, gas pressure switch or device for checking the valve seal
- 3- 4-pole socket for thermostat/pressure switch TR
- 4- 5-pole socket, not used
- 5- 2-pole socket for accessory min. gas pressure switch
- 6 6A Fittings for pipe unions (Pierce, if it is necessary to use the pipe unions 6A)

RS 44 MZ three-phase

- 7-pole socket for single-phase power supply, thermostat/ pressure switch TL
- 2- 6-pole socket for gas valves, gas pressure switch or device for checking the valve seal
- 3- 4-pole socket for thermostat/pressure switch TR
- 4- 5-pole socket for three-phase power supply
- 5- 2-pole socket for accessory min. gas pressure switch
- 6 6A Fittings for pipe unions
 - (Pierce, if it is necessary to use the pipe unions 6A)



THERMAL RELAY CALIBRATION (RS 44 MZ THREE PHASE)

This is required to avoid motor burnout in the event of a significant increase in power absorption caused by a missing phase.

- If the motor is star-driven, 400V, the cursor must be positioned on "MIN".
- If it is delta-driven, **230V**, the cursor is positioned on "MAX". If the scale of the thermal cut-out does not include the absorption of rating of the motor at 400V, the protection is guaranteed anyway.

N.B.

- The RS 44 MZ three-phase model leaves the factory with provision for a **400V** power supply. If **230V** power supply is used, change the motor connection from star to delta and change the setting of the thermal cut-out as well.
- The RS 34 -44 MZ -burners have been type-approved for intermittent operation. This means they should compulsorily be stopped at
 least once every 24 hours to enable the control box to check its own efficiency at start-up. Normally, the stopping of the burner is guaranteed by the boiler's thermostat/pressure switch. If this is not the case, a time switch should be fitted in series to IN to provide for
 burner shutdown at least once every 24 hours.
- The burners RS 34-44 MZ leave the factory ready for two-stage operation and must therefore be connected to the thermostat/pressure switch TR. If you want the burner to work with single-phase operation, insert (in place of the thermostat/pressure switch TR) a bridge between the terminals T6 T8 of the plug X4.



Warning:

- Do not invert the neutral with the phase in the electrical supply line. An inversion would lead to lockout due to firing failure.
- Replace the components only with original spare parts.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A.R. 8/1/2004 - Bélgica

Productor: RIELLO S.p.A.

I - 37045 Legnago (VR) Tel. +39.0442.630111

http://www.rielloburners.com

Puesto en circulación por: RIELLO NV

Ninovesteenweg 198 9320 Erembodegem Tel. (053) 769 030 Fax. (053) 789 440 e-mail. info@riello.be URL. www.riello.be

Con la presente se certifica que la serie especificada a continuación es conforme al modelo tipo descrito en la declaración de conformidad CE, y ha sido producida y puesta en circulación de acuerdo con las exigencias definidas en al D.L. del 8 de enero 2004.

Tipo de producto: Quemador de gas con aire soplado

		Мо	delo
		883 T	884 T
		RS 34 MZ	RS 44 MZ
Valores	media NOx (mg/kWh)	97	95
medidos*	CO máx (mg/kWh)	10	2,9

^{*} Funcionamiento con gas natural (Fam. 2)

Norma aplicada: EN 676 y A.R. del 8 de enero de 2004

Organismo de control: TÜV Industrie Service GmbH

TÜV SÜD Gruppe Ridlerstrase, 65

80339 München DEUTSCHLAND

Glock.

Fecha: 01/12/2006 RIELLO S.p.A.

- ➤ El quemador **posee la marca CE** y es conforme a los requisitos fundamentales de las siguientes Directivas:
 - CE Reg. N.: 0085BR0381 según 90/396/CEE;
 - Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE;
 - Directiva Baja Tensión 73/23/CEE;
 - Directiva Máquinas 98/37/CEE;
 - Directiva Rendimientos 92/42/CEE;
- ➤ Grado de protección de los quemadores IP 40 según EN 60529.

IDENTIFICACIÓN

La Placa de identificación del producto indica el número de matrícula, el modelo y los datos principales técnicos y prestacionales. La alteración, eliminación o la falta de la placa de identificación no permite su correcta identificación y dificulta los trabajos de instalación y mantenimiento.

ADVERTENCIAS GENERALES

Para garantizar una combustión con la mínima cantidad de emisiones contaminantes, las medidas y el tipo de cámara de combustión del generador de calor deben corresponder a valores bien definidos.

Por consiguiente se aconseja consultar al Servicio Técnico de Asistencia antes de escoger este tipo de quemador para montarlo en una caldera.

El personal cualificado es el que cumple los requisitos técnico-profesionales indicados en la ley 5 marzo 1990 n° 46. La organización comercial dispone de una amplia red de agencias y servicios técnicos cuyo personal participa periódicamente en cursos de instrucción y actualización en el Centro de Formación de la empresa.

Este quemador está destinado para el uso para el que ha sido expresamente fabricado.

El constructor excluye cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por daños causados a personas, animales o cosas por errores en la instalación y calibrado del quemador, por un uso impropio del mismo, erróneo o irracional, por el incumplimiento del manual de instrucciones suministrado en dotación con el mismo quemador y por la intervención de personal no cualificado.

INFORMACIONES PARA EL USUARIO

Si se verificaran irregularidades de encendido o de funcionamiento, el quemador efectuará una "parada de seguridad", identificada con la señal roja de bloqueo del quemador. Para restablecer las condiciones de arranque, hay que oprimir el botón de desbloqueo. Cuando el quemador arranca, la luz roja se apaga. Dicha operación se puede repetir 3 veces como máximo. Si las "paradas de seguridad" fueran frecuentes, hay que contactar al Servicio Técnico de Asistencia.

REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

- ➤ Está prohibido que niños o personas inexpertas usen el aparato.
- ➤ Está prohibido tapar con trapos, papeles o demás las rejillas de aspiración o de disipación y la ventilación del local donde está instalado el aparato.
- ➤ Está prohibido que personal no autorizado trate de reparar el aparato.
- ➤ Es peligroso tirar de los cables eléctricos o retorcerlos.
- ➤ Está prohibido limpiar el aparato antes de haberlo desconectado de la alimentación eléctrica.
- ➤ No limpiar el quemador ni sus componentes con substancias inflamables (ej. gasolina, alcohol, etc.). El cuerpo se debe limpiar sólo con agua con jabón.
- ➤ No apoyar objetos sobre el quemador.
- ➤ No dejar envases ni substancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:

⚠ ATENCIÓN = para acciones que requieren un particular cuidado y una adecuada preparación.

PROHIBIDO = para acciones que **NO DEBEN** ser efectuadas.

INDICE

DATOS TÉCNICOS	página Nº	2
Versiones constructivas		. 2
Accesorios		
Descripción del quemador		
Embalaje - Peso		
Dimensiones máximas		
Forma de suministro		
Campos de trabajo		
Caldera de prueba		
Calderas comerciales		
Presión del gas		. 5
INSTALACIÓN		. 6
Posición de funcionamento		. 6
Placa caldera		. 6
Longitud tubo llama		. 6
Fijación del quemador a la caldera		. 6
Regulación del cabezal de combustión		.7
Línea alimentación de gas		.8
Regulaciónes antes del primer encendido		. 9
Servomotor		
Puesta en marcha del quemador		. 9
Encendido del quemador		
Regulación del quemador:		
Determinación de la potencia de encendido		
1 - Potencia del quemador en 2ª llama		
2 - Potencia del quemador en 1ª llama		
3 - Potencias intermedias		
4 - Presostato aire		
5 - Presostato gas de mínima		
Control presencia llama		
Funcionamiento del quemador		
Controles finales		
Mantenimiento		
Mantenimiento cuadro eléctrico		
Anomalía - Causa Probable - Solución		17
Apéndice		18
Esquema cuadro eléctrico		

Nota

Las figuras que se mencionan en el texto se identifican del modo siguiente:

1)(A) = Detalle 1 de la figura A, en la misma página que el texto; 1)(A)p.3 = Detalle 1 de la figura A, página N° 3.

NOTA: De conformidad con la Directiva sobre Rendimiento 92/42/CEE, la aplicación del quemador a la caldera, la regulación y la prueba deben realizarse siguiendo las indicaciones contenidas en el Manual de Instrucciones de la caldera, incluyendo el control de la concentración de CO y $\rm CO_2$ en los gases de combustión, su temperatura y la temperatura media del agua de la caldera.

DATOS TÉCNICOS



MODELO		RS 3	4 MZ	RS 4	4 MZ	RS 4	RS 44 MZ	
TIPO		883 T		884 T		884 T		
POTÊNCIA (1)	2 ^a Ilama	kW Mcal/h	125 - 390 108 - 336		200 - 550 172 - 473		200 - 550 172 - 473	
	min. 1 ^a llama	kW Mcal/h		0 60	100 86		100 86	
COMBUSTIBLE			GAS NATURA	AL: G20 - G21	- G22 - G23 -	G25		
			G20	G25	G20	G25	G20	G25
- poder calorífico inferiorr		kWh/Sm ³ Mcal/Sm ³	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0
- densidad absoluta		kg/Sm ³	0,71	0,78	0,71	0,78	0,71	0,78
- caudal máximo		Sm ³ /h	41	48	58	67,6	58	67,6
- presión al máximo caudal ((2)	mbar	7,1	10,7	9	13,5	9	13,5
FUNCIONAMIENTO		Intermitente (mín. 12 llamas (alta y baja		e (mín. 1 paro Ita y baja llama	en 24 horas). a) o 1 llama (to	odo - nada)		
UTILIZACIÓN			Calderas: de agua, a vapor y aceite térmico					
TEMPERATURA AMBIENTE		°C	0 - 40					
TEMPERATURA AIRE COM	IBURENTE	°C max	60					
ALIMENTACIÓN ELÉCTRIC	CA	V Hz	230 ~ +/-10% 50/60 - mono				230 - 400 com r 50/60 - trifásio	neutro ~ +/-10% a
MOTOR ELÉCTRICO		rpm W V	30	/3400 00 - 240	42	/3400 20 - 240	4:	/3400 50 -380/415
CORRIENTE DE ARRANQUI	E	Α	1	5	1	7	14	- 10
CORRIENTE DE FUNCIONA	MIENTO	Α	3	,2	3	,5	2 - 1,4	
CONDENSADOR MOTOR		mF/V	12,5	/400	12,5	/425		-
TRANSFORMADOR DE EN	CENDIDO	V1 - V2 I1 - I2						
POTENCIA ELÉCTRICA AB	SORBIDA	W max	600 700 8		80	00		
GRADO DE PROTECCIÓN			IP40					
CONFORMIDAD DIRECTIV	AS CEE		90/396 - 89/3	36 - 73/23 - 92	2/42			
NIVEL SONORO (3)		dBA	7	0	7	2	7	2
HOMOLOGACIÓN	<u> </u>	CE	0085BR0381					

⁽¹⁾ Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Presión barométrica 1013 mbar - Altitud sobre el nivel del mar 0 m.

VERSIONES CONSTRUCTIVAS

ALIMENTACIÓN LONGITUD **MODELO ELÉCTRICA TUBO LLAMA mm** monofásico 216 **RS 34 MZ** monofásico 351 monofásico 216 monofásico 351 **RS 44 MZ** trifásico 216 trifásico 351

CATEGORÍAS GAS

PAÍS	CATEGORÍA
IT - AT - GR - DK - FI - SE	II _{2H3B / P}
ES - GB - IE - PT	II _{2H3P}
NL	II _{2L3B / P}
FR	II _{2Er3P}
DE	II _{2ELL3B /P}
BE	$I_{2E(R)B,}I_{3P}$
LU	II _{2E 3B/P}

ACCESORIOS (suministro bajo demanda):

• KIT CABEZAL LARGO

QUEMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Código	3010428	3010429

• KIT PARA FUNCIONAMIENTO CON GLP: el kit permite a los quemadores RS 34-44 MZ quemar GPL.


QUEMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ		
Potencia kW	in progress	100/200 - 530 kW		
Longitud tubo llama mm	216 - 351	216 - 351		
Código	3010423	3010424		

- RAMPA DE GAS QUE SE DEBE COMBINAR CON EL QUEMADOR SEGÚN LA NORMA EN 676 (con válvulas, regulador de presión y filtro): véase página 8.
- PRESOSTATO GAS DE MÁXIMA cód. 3010418
- KIT CONTACTOS PULIDOS cód. 3010419


NOTA: El instalador es responsable de la eventual incorporación de dispositivos de seguridad no previstos en este manual.


⁽²⁾ Presión en la toma 7)(A)p.3 con presión cero en la cámara de combustión.

⁽³⁾ Presión sonora medida en el laboratorio combustión del constructor, con quemador funcionando en una caldera de prueba, a la potencia máxima y medida a la distancia de un metro y a la frecuencia de 50Hz.



mm	Α	В	С	kg
RS 34 MZ	1000	500	485	32
RS 44 MZ	1000	500	485	33





(C)

mm	Α	D	Е	F (1)	Н	I	L	0	N	٧	М
RS 34 MZ	442	422	508	216-351	140	305	138	780	84	177	1"1/2
RS 44 MZ	442	422	508	216-351	152	305	138	780	84	177	1"1/2

(1) Tubo de llama: corto - largo

DESCRIPCIÓN DEL QUEMADOR (A)

- 1 Cabezal de combustión
- 2 Electrodo de encendido
- 3 Tornillo regulación cabezal de combustión
- 4 Presostato de aire (tipo diferencial)
- 5 Sonda para controlar la presencia de llama
- 6 Toma de presión de aire
- 7 Toma de presión de gas y tornillo fijación cabezal
- 8 Tornillo fijación del ventilador al soporte quemador
- 9 Guías para abertura del quemador e inspección del cabezal de combustión
- 10 Servomotor, para el control de la válvula de mariposa del gas y, mediante una leva de perfil variable, el registro del aire. Cuando el quemador está parado, el registro del aire está completamente cerrado para reducir al mínimo la dispersión térmica de la caldera debido al tipo del conducto de humos que toma aire de la boca de aspiración del ventilador.
- 11 Zonas de paso de los cables eléctricos
- 12 Entrada aire del ventilador
- 13 Conducto entrada gas
- 14 Válvula mariposa gas
- 15 Brida para fijación a la caldera
- 16 Disco estabilizador de llama
- 17 Visor Ilama
- 18 Dos interruptores eléctricos:
 - uno de "marcha-paro"
 - uno para "1^a llama 2^a llama"
- 19 Contador motor y relé térmico con botón de desbloqueo (RS 44 MZ)
- 20 Condensador motor (RS 34 MZ)
- 21 Caja de control con piloto luminoso de bloqueo y pulsador de desbloqueo
- 22 Tomas para la conexión eléctrica
- 23 Registro de aire
- 24 Conector macho-hembra sonda de ionización
- 25 Alargadores guías (versión cabezal largo)

Hay dos posibilidades de bloqueo del quemador:

BLOQUEO CAJA DE CONTROL:

La iluminación del pulsador de la caja de control 21)(A) indica que el quemador está bloqueado .

Para desbloquear, oprimir el pulsador.

 BLOQUEO MOTOR (RS 44 MZ): alimentación eléctrica trifásica; para desbloquear, oprimir el pulsador del relé térmico 19)(A).

EMBALAJE - PESO (B) - medidas aproximadas

- Los quemadores se expiden en embalaje de cartón, cuyas dimensiones se especifican en la tabla (B).
- El peso del quemador completo con embalaje se indica en la tabla (B).


DIMENSIONES MÁXIMAS (C) - medidas aproximadas


Las dimensiones máximas del quemador se indican en (C).


Tener en cuenta que para inspeccionar el cabezal de combustión el quemador se debe desplazar hacia atrás.

FORMA DE SUMINISTRO

- 1 Brida conexión rampa de gas
- 1 Junta para brida
- 4 Tornillos M8 x 25 fijación brida
- 1 Junta aislante
- 4 Tornillos para fijar la brida del quemador a la caldera: M8 x 25
- 3 Conectores para el cable de conexión eléctrica (RS 34-44 MZ monofásico)
- 4 Conectores para la conexión eléctrica (RS 44 MZ trifásico)
- 1 Instrucciones
- 1 Lista de recambios







CAMPOS DE TRABAJO (A)

Durante el funcionamiento, la potencia del quemador varía entre:

- una POTENCIA MÁXIMA, situada en la zona A,
- y una POTENCIA MÍNIMA, que no debe ser inferior al límite mínimo del gráfico:

RS 34 MZ = 70 kW RS 44 MZ = 100 kW

Atención

El CAMPO DE TRABAJO se ha calculado considerando una temperatura ambiente de 20°C, una presión barométrica de 1013 mbar (aprox. 0 metros sobre el nivel del mar) con el cabezal de combustión regulado como se indica en la página 7.

CALDERA DE PRUEBA (B)

Los gráficos se han obtenido con calderas de prueba especiales, según la norma EN 676. En la figura (B) se indica el diámetro y longitud de la cámara de combustión de la caldera de prueba.

Ejemplo:

Potencia 350 Mcal/h: diámetro 50 cm - longitud 1,5 m.

CALDERAS COMERCIALES

En el acoplamiento quemador-caldera no hay ningún problema si la caldera tiene la homologación CE y si las dimensiones de la cámara de combustión se aproximan a las indicadas en el gráfico (B).

Si por el contrario el quemador debe instalarse en una caldera comercial no homologada CE o con dimensiones de cámara de combustión mucho más pequeñas que las indicadas en el gráfico (B), se debe consultar al fabricante.

Además, para calderas de inversión es aconsejable controlar la longitud de cabezal de combustión tal como prescribe el constructor de la caldera.

RS 34 MZ

Δp (mbar)


				3						
kW	1	2	MB 405 3970500	MB 407 3970553	MB410 3970554	MB412 3970144	MB 415 3970180	MB420 3970181 3970182		
125	0,3	0,1	14,7	8,0	4,2	2,2	3,2	3,2		
150	0,9	0,1	20,6	11,3	5,7	2,9	3,2	3,2		
200	2,0	0,1	32,8	18,2	9,1	4,5	3,2	3,2		
250	3,1	0,2	46,8	26,4	13,2	6,5	3,8	3,2		
300	4,3	0,3		36,9	18,1	8,7	4,9	3,4		
350	5,9	0,4		48,2	23,0	11,3	6,1	4,3		
390	7,1	0,6		57,5	27,1	13,5	7,1	5,0		

RS 44 MZ

Δp (mbar)

			3						
kW	1	2	MB 407 3970553	MB 410 3970554	MB 412 3970144	MB 415 3970180	MB 420 3970181 3970182		
200	0,8	0,1	18,2	9,1	4,5	3,2	3,2		
250	1,8	0,2	26,4	13,2	6,5	3,8	3,2		
300	2,8	0,3	36,9	18,1	8,7	4,9	3,4		
350	3,9	0,4	48,2	23,0	11,3	6,1	4,3		
400	4,9	0,6		28,3	14,1	7,4	5,2		
450	6,1	0,7		34,0	16,9	8,7	6,1		
500	7,5	0,9		40,0	19,9	10,1	7,0		
550	9,0	1,1		45,9	23,2	11,6	8,2		

(A)



PRESIÓN DEL GAS

Las tablas que hay al margen indican las pérdidas de carga mínimas de la línea de alimentación de gas en función de la potencia máxima del quemador.

Columna 1

Pérdida de carga cabezal de combustión. Presión del gas en la toma 1)(B), con cámara de combustión a 0 mbar.

Columna 2

Pérdida de carga registro mariposa gas 2)(B) con abertura máxima: 90°.

Columna 3

Pérdida de carga rampa de gas 3)(B) comprende: válvula de regulación VR, válvula de seguridad VS (ambas con la máxima abertura), regulador de presión R, filtro F.

Los valores indicados en las tablas se refieren

gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³) Con:

gas natural G 25 PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³) multiplicar los valores de la tabla:

- columna 1-2: por 1,5;

- columna 3: por 1,35.

<u>Para conocer</u> la potencia MÁX aproximada a la que está funcionando el quemador:

- Restar a la presión del gas en la toma 1)(B) la presión de la cámara de combustión.
- Hallar en la tabla relativa al quemador que se considere, el valor de presión más cercano al resultado obtenido en la resta.
- Leer a la izquierda la potencia correspondiente.

Eiemplo - RS 34 MZ:

- · Funcionamiento a la MÁX potencia
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³
- Presión de gas en la toma 1)(B) =5,1 mbar
- Presión en la cámara de combustión= 2 mbar 5,1 - 2 = 3,1 mbar

A la presión de 3,1 mbar, columna 1, corresponde en la tabla RS 34 MZ una potencia de 250 kW.


Este valor sirve como primera aproximación; el real se determinará a través del contador.

En cambio, para conocer la presión de gas necesaria en la toma 1)(B), una vez fijada la potencia MÁX a la que se desea que funcione el quemador:


- Hallar la potencia más cercana al valor deseado, en la tabla relativa al quemador que se considere.
- Leer a la derecha, columna 1, la presión en la toma 1)(B).
- Sumar a este valor la sobrepresión estimada de la cámara de combustión.


Ejemplo - RS 34 MZ:


- Potencia MÁX deseada: 250 kW
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm3
- Presión del gas a la potencia de 250 kW, en la tabla RS 34/M MZ, columna 1A = 3,1 mbar
- Presión en la cámara de combustión= 2 mbar 3,1 + 2 =5,1 mbar presión necesaria en la toma 1)(B).





mm	Α	В	С
RS 34 MZ	160	224	M 8
RS 44 MZ	160	224	M 8











INSTALACIÓN

EL QUEMADOR SE DEBE INSTALAR DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMATIVAS LOCALES.

POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO (A)

El quemador está preparado exclusivamente para el funcionamiento en las posiciones 1, 2, 3 y 4.

Es conveniente escoger la instalación 1 puesto que es la única que permite el mantenimiento tal como descrito a continuación en este manual. Las instalaciones 2, 3 y 4 permiten el funcionamiento pero complican las operaciones de mantenimiento y de inspección del cabezal de combustión pág. 14.



Otra posición se debe considerar comprometedora para el funcionamiento correcto del aparato.

La instalación 5 está prohibida por motivos de seguridad.

PLACA CALDERA (B)

Taladrar la placa de cierre de la cámara de combustión tal como se indica en (B). Puede marcarse la posición de los orificios roscados utilizando la junta aislante que se suministra con el quemador.

LONGITUD TUBO LLAMA (C)

La longitud del tubo de llama debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera completa, con el material refractario incluido.

Las longitudes, L (mm), disponibles son:

RS 44 MZ Tubo llama 10) RS 34 MZ 216 216 corto · largo 351 351

Para calderas con pasos de humos delanteros 13) o con cámara de inversión de llama, colocar una protección de material refractario 11) entre el refractario de la caldera 12) y el tubo de llama 10).

Esta protección debe permitir el desplazamiento del tubo de llama.

En calderas con frontal refrigerado por agua, no es necesario el revestimiento refractario 11)-12)(C), salvo que lo indique el fabricante de la caldera.

FIJACIÓN DEL QUEMADOR LA CALDERA (C)


Antes de fijar el quemador a la caldera, verificar (a través de la abertura del tubo de llama) si la sonda y el electrodo de encendido están correctamente posicionados como se muestra en la figura (D).


Separar luego el cabezal de combustión del resto del quemador, fig. (C):

- desenganchar la articulación 4) del sector graduado 5);
- desenroscar los tornillos 2) de las dos guías 3);
- desenroscar los tornillos 1) y desplazar el quemador por las guías 3) unos 100 mm;
- desconectar los cables de la sonda y del electrodo y desplazar todo el quemador.

Fijar el grupo 9)(C) a la placa de la caldera interponiendo la protección aislante 6)(C) suministrada de serie. Utilizar los 4 tornillos que se suministran, después de haber protegido la rosca con algún producto antibloqueo. El acoplamiento del quemador con la caldera debe ser hermético.


Si en la verificación anterior, la posición de la sonda o del electrodo no era correcta, desenroscar el tornillo 1)(E), extraer la parte interior 2)(E) del cabezal y calíbrelos. No hacer girar la sonda, sino dejarla como se indica en (D); ya que si se sitúa demasiado cerca del electrodo de encendido podría dañar el amplificador de la caja de control.





(A)

(B) D3837



REGULACIÓN DEL CABEZAL DE COMBUSTIÓN

En este punto de la instalación, el tubo de llama y el soporte quemador se fijan a la caldera como se indica en la Fig. (A). De esta manera se agiliza notablemente la la regulación del cabezal de combustión.

Regulación aire (A)

Girar el tornillo 1)(A) hasta que coincida la señal de la lámina 2)(A) con el plano de la placa 3)(A).

Ejemplo

Quemador RS 44 MZ, Potencia = 300 kW. Del diagrama (B) se desprende que para la potencia MÁX de 300 kW la regulación del aire se debe situar en la posición 3, habiéndole restado el valor de presión en la cámara. En este caso, la pérdida de presión del cabezal de combustión se facilita en la columna 1 de la pág. 5.

Note


Si la presión en la cámara es igual a 0 mbar, la regulación del aire se realiza tomando como referencia la línea discontinua del diagrama (B).


Finalizada la regulación del cabezal, volver a montar el quemador 4)(C) en las guías 3)(C) a unos 100 mm del collarín 5)(C) - quemador en la posición que muestra la fig. (C)p. 6 - conectar los cables de la sonda y del electrodo y a continuación desplazar el quemador hasta el collarín, quemador en la posición que muestra la fig. (C).

Volver a colocar los tornillos 2) en las guías 3). Fije el quemador al collarín utilizando el tornillo 1).

Atención

En el momento de cerrar el quemador en las guías, es conveniente tirar suavemente hacia afuera del cable de alta tensión y del de la sonda para controlar la presencia de llama hasta que estén ligeramente tensados.





QUEMADORES Y RAMPAS DE GAS HOMOLOGADAS SEGÚN NORMA EN 676

R	AMPAS DE GAS	3 L		QUEM	ADOR	7	11
Código	Modelo	Ø	C.T.	RS 34 MZ	RS 44 MZ	Código	Código
3970500**	MB-DLE 405	3/4"	-	•	-	3010123	3000824
3970553 3970229*	MB-DLE 407	3/4"	-	•	•	3010123	3000824
3970554 3970230*	MB-DLE 410	1"	-	•	•	3010123	3000824
3970144 3970231*	MB-DLE 412	1"1/4	-	•	•	3010123	-
3970180 3970232*	MB-DLE 415	1"1/2	-	•	•	3010123	-
3970181 3970233* 3970182 3970234*	MB-DLE 420	2"	- - •	•	•	3010123 3010123 - -	3000822

^{*} Rampas con conector macho de seis contactos para la conexión al quemador.

(C)

LÍNEA ALIMENTACIÓN DE GAS

- La rampa de gas va acoplada a la conexión de gas 1)(A), mediante la brida 2), la junta 3) y los tornillos 4, que se suministran con el quemador.
- La rampa puede llegar por la derecha o por la izquierda, según convenga. Ver Fig. (A).
- Las electroválvulas del gas deben estar lo más cerca posible del quemador, para asegurar la llegada del gas al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 s.
- Asegurarse de que el campo de tarado del regulador de presión (color del muelle) abarque la presión de gas que necesita el quemador.

RAMPA DE GAS (B)

Está homologada según la norma EN 676 y se suministra por separado, con el número de referencia que se indica en la tabla (C).

LEYENDA (B)

- 1 Conducto llegada gas
- Válvula manual
- 3 Junta antivibratoria
- 4 Manómetro con válvula de pulsador
- 5 Multibloc que incluye:
 - filtro (sustituible)
 - válvula de funcionamiento
 - regulador de presión
- 6 Presostato gas de mínima
- 7 Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas.

Según la norma EN 676, el control de estanqueidad es obligatorio para quemadores con potencia máxima superior a 1200 kW.

- 8 Junta
- 9 Registro mariposa de gas
- 10 Presostato gas de máxima (accesorio)
- 11 Adaptador rampa de gas-quemador
- P1 Presión en el cabezal de combustión
- P2 Presión por encima de las válvulas/regulador
- P3 Presión antes del filtro
- Rampa de gas suministrada por separado, con el Nº de Ref. que se indica en la tabla (C)
- L1 A cargo del instalador

LEYENDA TABLA (C)

C.T.= Dispositivo de control de estanqueidad de las válvulas de gas:

- = Rampa sin dispositivo de control de estanqueidad; dispositivo que se puede pedir por separado, véase columna 7, y ser montado sucesivamente
- ♦= Rampa con dispositivo de control de estanqueidad VPS montado.
- 7 = Dispositivo de control de estanqueidad válvulas VPS.


Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.


11 = Adaptador rampa-quemador. Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

Nota


Para la regulación de la rampa de gas, ver las instrucciones que acompañan a la misma.


^{**} Sustituya el conector macho de 6 contactos por aquel que se suministra junto con el quemador según el esquema eléctrico de la página 25.





SERVOMOTOR





(E) D469

REGULACIÓN ANTES DEL PRIMER **ENCENDIDO**

I ATENCION

EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO Y CON LAS HERRAMIENTAS IDÓNEAS.

La regulación del cabezal de combustión, aire v gas, ya se ha descrito en la pág 7.

Efectuar, además, las siguientes regulaciones: Abrir las válvulas manuales situadas antes de

- la rampa de gas. Regular el presostato gas de mínima al inicio
- de la escala (A). Regular el presostato aire al inicio de la escala (B).
- Purgar el aire de la línea de gas.
- Es aconsejable evacuar el aire purgado al exterior del edificio (mediante un tubo de plástico) hasta notar el olor característico del
- gas. Instalar un manómetro (C) en la toma de presión del collarín.
 - Sirve para calcular, aproximadamente, la potencia MÁX del quemador mediante las tablas de la pág. 5.
- Conectar en paralelo a las dos electroválvu-las de gas VR y VS, dos lámparas o un tester para controlar el momento de la llegada de tensión. Esta operación no es necesaria si cada una de las electroválvulas va equipada de una luz piloto que señale la presencia de tensión eléctrica.

Antes de poner en marcha el quemador, es conveniente regular la rampa de gas de forma que el encendido se produzca en condiciones de máxima seguridad, es decir, con un pequeño caudal de gas.

SERVOMOTOR (D)

El servomotor regula simultaneamente el registro del aire por la leva de perfil variable y la válvula de mariposa del gas. El ángulo de rotación del servomotor es igual al ángulo del sector graduado de la válvula de mariposa del gas. El servomotor gira 90° en 12 segundos.

No modificar la regulación efectuada en fábrica de las 4 levas con que va dotado; verificar simplemente que las levas estén reguladas del siguiente modo:

Leva St2 : 90°
Limita la rotación máxima. Con el quemador funcionando en 2.ª llama, la válvula de mariposa del gas debe estar completamente abierta: 90°.

Leva St0

Limita la rotación mínima.

Con el quemador parado, el registro de aire y la válvula de mariposa del gas deben estar cerrados: 0°

Leva St1 : 15°

Regula la posición de encendido y potencia en 1.ª llama. Ĭlama

Leva MV

No se utiliza.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR


Cerrar los termostatos y poner:

- el interruptor 1)(E) en la posición "Quemador en marcha"
- el interruptor 2)(E) en la posición "1ª llama". Tan pronto se pone en marcha el quemador, controlar el sentido de giro de la turbina del ven-

controlar el sentido de giro de la turbina del ventilador a través del visor de llama 18)(A)p.3. Verificar que las lámparas o el tester conectados a las electroválvulas, o las luces piloto de las propias electroválvulas, indiquen ausencia de tensión. Si señalan que hay tensión, parar inmediatamente el quemador y comprobar el conevigando eléctrico. conexionado eléctrico.

ENCENDIDO DEL QUEMADOR

Después de haber efectuado las operaciones descritas en el apartado anterior, el quemador debe de encenderse. Si el motor arranca pero no aparece llama y la caja de control se bloquea, rearmarla y efectuar un nuevo intento de puesta en marcha. Si el encendido sigue sin producirse, puede ser debido a que el gas no llega al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 segundos. En tal caso, aumen-tar el caudal de gas en el encendido. La llegada de gas al quemador puede observarse en el manómetro de tubo en "U" (C). Una vez efectuado el encendido, se procederá a la regulación completa del quemador.



(A) D469

REGULACIÓN DEL QUEMADOR

Para lograr una regulación óptima del quema-dor, es necesario efectuar un análisis de los gases de combustión en la base de la chime-

- Hay que regular en secuencia: 1 Potencia del quemador en 2ª llama
- 2 Potencia del quemador en 1ª llama
- 3 Potencia intermedia
- 4 Presostato aire
- 5 Presostato gas de mínima

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE ENCENDIDO (MÍNIMA)

Según norma EN 676

Quemadores con potencia MÁX hasta 120 kW El encendido puede efectuarse a la potencia máxima de funcionamiento. Ejemplo:

- potencia máxima de funcionamiento: 120 kw
 - potencia máxima de encendido : 120 kw

Quemadores con potencia MÁX superior a 120 kW El encendido debe efectuarse a una potencia

reducida respecto a la potencia máxima de funcionamiento.

Si la potencia de encendido no supera los 120 kW, no es necesario hacer ningún cálculo. En cambio, si la potencia supera los 120 kW, la norma establece que su valor sea definido en función del tiempo de seguridad "ts" de la caja

para "ts" = 3s la potencia de encendido debe ser igual o inferior a 1/3 de la potencia máxima de funcionamiento.

Eiemplo:

Potencia MÁX de funcionamiento 450 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o inferior a 150 kW con ts = 3s

Para medir la potencia de encendido:

- Desconectar el conector macho-hembra 24)(A)p.3 del cable de la sonda de ionización (el quemador se enciende y se bloquea pasado el tiempo de seguridad). Efectuar 10 encendidos con bloqueos conse-
- Leer en el contador la cantidad de gas consumido.

Esta cantidad debe ser igual o inferior a la que nos da la fórmula, para ts = 3s:

Vg = Qa (caudal máx. quemador) x n x ts

3600

Vg: volumen erogado en los encendidos realizados (Sm³)

Qa: caudal de encendido (Sm³/h) n: número de encendidos (10) ts: tiempo de seguridad (seg.)

Ejemplo para gas G 20 (9,45 kWh/Sm³): potencia de encendido 150 kW

correspondientes a 15,87 Sm³/h.

Después de 10 encendidos con bloqueo, el caudal de gas medido en el contador debe ser igual o inferior a:

 $Vg = 15,87 \times 10 \times 3 = 0,132 \text{ Sm}^3$ 3600

1 - POTENCIA DEL QUEMADOR EN 2ª LLAMA


La potencia en 2ª llama se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 4. En la descripción anterior, el quemador estaba encendido en 1ª llama. Situar ahora el interruptor 2)(A) en posición "2.ª llama" y: el servomotor abrirá el registro del aire y, al mismo tiempo, la válvula de mariposa del gas a 90°.

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

A título orientativo, puede determinarse mediante las tablas de la pág.5, mirando la presión del gas en el manómetro de tubo en "U" (ver Fig. (C)p. 12, y siguiendo las indicaciones de la pág. 5.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presión del gas a la salida y, si ya está al mínimo, cerrar un poco la electroválvula de regulación VR.
- Si es necesario aumentarla, incrementar la presión de gas a la salida del regulador.




- 1 Servomotor
- 2

 Bloqueo /

 Desbloqueo leva 4
- 3 Tapa levas
- 4 Leva de perfil variable
- 5 Tornillos regulación perfil variable
- 6 Abertura acceso tornillos 5
- 7 Índice del sector graduado 8
- 8 Sector graduado válvula de mariposa gas

(A)



Regulación del aire

Variar progresivamente el perfil final de la leva 4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que aparecen en el interior de la abertura 6)(A).

- Para aumentar el caudal de aire, enroscar los tornillos
- Para disminuir el caudal de aire, desenroscar los tornillos.

2 - POTENCIA DEL QUEMADOR EN 1ª LLAMA

La potencia en 1ª llama se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 4. Pulsar el interruptor 2)(A)p.13 en posición "1ª llama": el servomotor 1)(A) cerrará el registro del aire, y al mismo tiempo, el de mariposa situándolo a 15º, que es la regulación efectuada en fábrica.

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

- Si se desea disminuirlo, reducir un poco el ángulo de la leva St1 (B) mediante cortos desplazamientos sucesivos, es decir, pasando del ángulo de 15° a 13° - 11°...
- Si se desea aumentarlo, pasar a 2ª llama pulsando el interruptor 2)(A)p. 13 en posición "2ª llama" y aumentar un poco el ángulo de la leva St1 (B) mediante cortos desplazamientos sucesivos, es decir, pasando del ángulo de 15° a 17° 19°....

Seguidamente retornar a 1.ª llama y medir el caudal de gas.

NOTA

El servomotor sigue la regulación de la leva St1 sólo cuando se reduce el ángulo de la misma. Si se tiene que aumentar el ángulo de la leva, es necesario pasar a 2ª llama, aumentar el ángulo y retornar a 1ª llama para verificar el efecto de la regulación.

Si el ángulo de St1 aumenta en 1.a llama, se produce el paro del guemador.

Para el reglaje eventual de la leva St1, extraer la tapa 1), sujeta a presión, como se indica en la fig. (B), sacar la chaveta 2) situada en el interior e introducirla en el encaje de la leva St1.

Regulación del aire

Variar progresivamente el perfil inicial de la leva 4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que aparecen en el interior de la abertura 6)(A). Si es posible, no girar el primer tornillo, dado que es el que se utiliza para cerrar el registro del aire completamente.

3 - POTENCIAS INTERMEDIAS

Regulación del gas

No es necesaria ninguna regulación.


Regulación del aire

Parar el quemador actuando sobre el interruptor 1)(A)p. 13, desbloquear la leva de perfil variable situando la entalla 2)(A) en posición vertical y actuar sobre los tornillos intermedios de la guia de manera que la pendiente sea progresiva. Probar varias veces girando hacia delante y hacia atrás: el movimiento debe ser suave sin brusquedades.


No tocar los tornillos extremos que ya se han utilizado para regular el registro del aire en 1^a y 2^a llama.


NOTA

Una vez terminada la regulación de las potencias "2ª llama - 1ª llama - intermedias", volver a verificar el encendido: debe producirse un ruido parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se observan pulsaciones, reducir el caudal de encendido.



PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA





4 - PRESOSTATO AIRE (A)

Efectuar la regulación del presostato de aire, después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador, con el presostato de aire ajustado al inicio de la escala (A).

Con el quemador funcionando en 1ª llama, aumentar la presión de regulación girando lentamente (en sentido horario) el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se bloquee el quemador.

A continuación girar dicho botón en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de un 20% del valor regulado y verificar seguidamente el correcto funcionamiento del quemador.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar el botón un poco más, en sentido contrario a las agujas del reloj.

Atención: por norma, el presostato de aire debe impedir que el CO en los humos sea superior al 1% (10.000 p.p.m.).

Para comprobarlo, introducir un analizador de CO en la chimenea, cerrar lentamente la boca de aspiración del ventilador (p.ej. con un cartón) y verificar que el quemador se bloquee antes de que el CO en los humos supere el 1%.

El presostato aire instalado puede funcionar de manera "diferencial" si se conecta con dos tubos. Si existe una gran depresión en la cámara de combustión en la fase de prebarrido, puede ocurrir que el presostato no cierre su contacto; en este caso, colocar un tubito entre el presostato y la boca de aspiración del ventilador. De esta manera el presostato funcionará como presostato diferencial.

Atención: el uso del presostato de aire con funcionamiento diferencial sólo se permite en aplicaciones industriales y donde las normas permitan que el presostato de aire controle sólo el funcionamiento del ventilador, sin límite de referencia por lo que respecta al CO.

5 - PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA (B)

Efectuar la regulación del presostato de gas de mínima después de haber efectuado todas las regulaciones del quemador, con el presostato ajustado al inicio de la escala (B).

Con el quemador funcionando en 2ª llama, aumentar la presión de regulación girando lentamente (en sentido horario) el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se pare el quemador.

A continuación, girar dicho botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 2 mbar y repetir el arranque del quemador para verificar la regularidad de funcionamiento.


Si el quemador se para de nuevo, girar el botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 1 mbar.

CONTROL PRESENCIA LLAMA (C)

El quemador está dotado de un sistema de ionización para controlar la presencia de la llama. La corriente mínima para el funcionamiento de la caja de control es de 6 µA. El quemador genera una corriente netamente superior, no precisando normalmente ningún control. Sin embargo, si se desea medir la corriente de ionización, es preciso desenchufar el conector macho - hembra 24)(A)p.3 del cable de la sonda de ionización y conectar un microamperímetro de corriente continua de una baja escala de 100 µA. Atención a la polaridad.


ENCENDIDO NORMAL

(n° = segundos a partir del instante 0)



(A) D3028

FALTA DE ENCENDIDO



Amarillo Para mayores informaciones, véase la pág. 16.

(B) D3029

FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR (A)

- : Se cierra el termostato TL. Se pone en marcha el servomotor: gira hacia la derecha hasta llegar al ángulo escogido con la leva St1. Después de alrededor de 3 s:
- 0sInicia el programa la caja de control. 2 s Se pone en marcha el motor ventila-
- dor
- 3s: Se pone en marcha el servomotor: gira hacia la derecha hasta llegar a la actuación de la leva St2. El registro del aire se sitúa en la posición de potencia de 2ª llama. Fase de prebarrido, con el caudal de aire de la potencia de 2ª llama. Duración: 25 segundos.
- Se pone en marcha el servomotor: 28 s : gira hacia la izquierda hasta llegar al ángulo escogido con la leva St1.
- El registro del aire y la válvula de 43 s : mariposa del gas se sitúan en la posición de potencia de 1.ª llama. Se genera chispa en el electrodo de encendido. Se abren las electroválvulas de seguridad VS y de regulación VR (abertura rápida). Se enciende la llama, con poca potencia, punto A. Sigue un progresivo aumento de la potencia, abertura lenta de la electroválvula VR, hasta llegar a la potencia de 1.ª llama, punto B.
- 45 s Cesa la chispa.
- 53 s Si el termostato TR está cerrado o sustituido por un puente, el servomotor gira hasta llegar a la actuación de la leva St2; colocando el registro del aire y el de mariposa del gas en posición de 2ª llama, trazo C-D. Finaliza el ciclo de puesta en marcha de la caja de control.

FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN (A) Instalación provista de un telemando TR

Finalizado el ciclo de puesta en marcha, el mando del servomotor pasa al termostato TR, que controla la presión o la temperatura de la caldera, punto D.

(La caja de control sigue controlando la presencia de llama y la correcta posición del presostato del aire).

- Cuando la temperatura aumenta hasta la abertura del termostato TR, el servomotor cierra el registro mariposa del gas y el del aire pasando el quemador de 2.a a 1.a llama (trazo E-F).
- Cuando la temperatura disminuve hasta el cierre del termostato TR, el servomotor cierra el registro mariposa del gas y el del aire pasando el quemador de 1.ª a 2.ª llama. Y así sucesivamente.
- · La detención del quemador se produce cuando la petición de calor es menor de la que proporciona el quemador en 1º llama, trazo G - H. El telemando TL se abre, el Servomotor vuelve a el ángulo 0° limitado por la leva St0. El registro se cierra completamente para reducir las pérdidas de calor al mínimo. Caldera sin termostato TR, sustitudo por un

puente

La puesta en marcha del quemador es del modo indicado con anterioridad. Sucesivamente, si la temperatura aumenta hasta la abertura del termostato TL, el quemador se apaga (trazo A-A del gráfico).

FALTA DE ENCENDIDO (B)

Si el quemador no se enciende, se produce el bloqueo del mismo a los 3 segundos de la abertura de la válvula de gas y a los 49 segundos del cierre del termostato TL. El LED rojo de la caja de control se enciende.

EXTINCIÓN DE LA LLAMA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Si la llama se apaga durante el funcionamiento, el quemador se bloquea en 1 segundo.

CONTROLES FINALES (con el quemador en

funcionamiento):

- desconectar un cable del presostato gas de mínima;
- abrir el termostato/presostato TL:
- abrir el termostato/presostato TS;

el quemador debe detenerse.

- Desconectar el tubo de aducción aire en el presostato;
- desconectar el cable de la sonda de ionización;

el quemador debe bloquearse.

Comprobar que los bloqueos mecánicos de los dispositivos de regulación estén bien apretados.

MANTENIMIENTO

El quemador precisa un mantenimiento periódico que debe ser ejecutado por personal especializado y de conformidad con las leyes y normativas locales.

El mantenimiento periódico es fundamental para un buen funcionamiento del quemador; y evita asimismo los consumos de combustible excesivos y, por lo tanto, la emisión de agentes contaminantes.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o control, apague la alimentación eléctrica del quemador utilizando el interruptor principal del sistema.

Combustión

Efectuar el análisis de los gases de combustión que salen de la caldera. Las diferencias significativas respecto al último análisis indicarán los puntos donde deberán centrarse las operaciones de mantenimiento.

Fugas de gas

Comprobar que no haya fugas de gas en el conducto contador-quemador.

Filtro de gas

Sustituir el filtro del gas cuando esté sucio (véase instrucción rampa).

Cabezal de combustión

Abrir el quemador y verificar que todas las partes del cabezal de combustión estén intactas, no estén deformadas por las altas temperaturas, no tengan suciedad proveniente del ambiente y estén correctamente posicionadas. En caso de duda, desmonte el codo.

Servomotor

Desbloquear la leva 4)(A)p.11, girando 90° la ranura 2)(A)p.11 y controlar manualmente que su rotación, hacia adelante y hacia atrás, se efectúe con facilidad. Bloquear de nuevo la leva 4)p.11.

Quemador

Verificar que no haya un desgaste anormal o tornillos flojos en los mecanismos que controlan el registro del aire y la válvula de mariposa del gas. Igualmente, los tornillos que fijan los cables eléctricos en la regleta del quemador deben estar bien apretados.


Limpiar exteriormente el quemador, en particular las rótulas y la leva 4)(A)p.11.


Combustión


Regular el quemador si los valores de la combustión obtenidos al inicio de la intervención no cumplen las normas en vigor o no corresponden a una buena combustión.

Anotar en una ficha de control los nuevos valores de la combustión; serán útiles para controles sucesivos.

APERTURA DEL QUEMADOR







(C)

PARA ABRIR EL QUEMADOR (A):

- Cortar la alimentación eléctrica.
- Aflojar el tornillo 1) y extraer la cubierta 2).
- Soltar la rótula 3) del sector graduado 4).
- Quitar el tornillo 5) sólo en el caso de modelos con cabezal largo, hacer retroceder el quemador en las guías 6) aproximadamente 100 mm. Extraer los cables de la sonda y del electrodo y luego hacer retroceder completamente el quemador.

En este punto es posible extraer el distribuidor de gas 7), después de haber desenroscado el tornillo 8).

Quite los tornillos 2)(B)p. 6 y enrosque los dos alargadores 25)(A)p.3 suministrados de serie. Vuelva a apretar los dos tornillos 2)(B)p.6 en la terminal de los alargadores.

PARA CERRAR EL QUEMADOR (A): (A):

- Empujar el quemador hasta aproximadamente 100 mm del collarín.
- Volver a conectar los cables y desplazar el quemador hasta que haga tope.
- Volver a colocar el tornillo 5) y tirar delicadamente hacia afuera los cables de sonda y electrodo, hasta tensarlos ligeramente.
- Volver a enganchar la rótula 3) en el sector graduado 4).
- En los modelos de cabezal largo, desenrosque los alargadores y vuelva a colocarlos en su alojamiento; atornillo los tornillos 2)(C)p.6 a las guías.
- Volver a colocar el envolvente 2) y fijarlo con el tornillo 1).

MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO

Si es necesario el mantenimiento del cuadro eléctrico 1)(B) se puede retirar sólo el grupo de ventilación 2)(B) y permitir así un más cómodo acceso a los componentes eléctricos.

Con el quemador abierto como en la fig. (A), desenganche el tirante 3)(B), quitando los tornillos de la leva de perfil variable, y extraerlo de la extremidad 4)(B).

Desconecte ahora los cableados del presostato aire, servomotor y motor ventilador.

Retire después los tres tornillos 5)(B) que se encuentran en la chapa de protección.

Quitando los dos tornillos 6)(B) se puede extraer el grupo de ventilación 2)(B) de las guías 7)(B).

Por último, se pueden usar 2 de los 3 tornillos 5)(B) para fijar el cuadro eléctrico al collarín, en los puntos indicados en la figura fig. (C), y realizar a continuación las operaciones de mantenimiento.

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA

Durante el programa de puesta en marcha, en la siguiente tabla se indican las explicaciones:

TABLA CÓDIGO COLOR	
Secuencias	Código color
Preventilación	•••••
Etapa de encendido	●○●○●○●○●
Funcionamiento con llama ok	0000000
Funcionamiento con señal de llama débil	
Alimentación eléctrica inferior que ~ 170V	• • • • • • • •
Bloqueo	***
Luz extraña	A A A A A
Leyenda: ○ Apagado ● Amarillo ☐ Verde	▲ Rojo

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL Y USO DE LA FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO

La caja de control suministrada tiene una función de diagnóstico con la que es posible individuar fáci te las posibles causas de un problema de funcionamiento (señalización: LED ROJO).

Para utilizar dicha función hay que esperar 10 segundos como mínimo desde el momento de la puesta en condición de seguridad (bloqueo), y luego oprimir el botón de desbloqueo.

La caja de control genera una secuencia de impulsos (cada 1 segundo) que se repite a intervalos constantes de 3 segundos.

Una vez visualizado el número de parpadeos e identificada la posible causa, hay que restablecer el sistema, manteniendo apretado el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.

LED ROJO encendido	Р	ulsar desbloqu	eo	Intervalo	
esperar por lo menos 10s	Bloqueo	por > 3s	Impulsos	3s	Impulsos
		•	• • • •		• • • •

A continuación se mencionan los métodos posibles para desbloquear la caja de control y para usar I ción de diagnóstico.

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL

Para desbloquear la caja de control, proceda de la siguiente manera:

- Oprima el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.
 - El quemador arranca después de 2 segundos de haber soltado el botón.
 - Si el quemador no arranca, hay que controlar el cierre del termostato límite.

DIAGNÓSTICO VISUAL

Indica el tipo de desperfecto del quemador que produce el bloqueo.

Para ver el diagnóstico, proceda de la siguiente manera:

- Mantenga apretado el botón durante más de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendió (bloqueo del quemador).
 El final de la operación será indicado por un parpadeo amarillo.
 - Suelte el botón cuando se produzca dicho parpadeo. El número de parpadeos indica la causa del problema de funcionamiento, según el código que se indica en la tabla de la página 19.

DIAGNÓSTICO SOFTWARE

Suministra el análisis de la vida del quemador mediante una conexión óptica al PC, indicando las horas de funcionamiento, número y tipos de bloqueos, número de serie de la caja de control, etc.

Para ver el diagnóstico, proceda de la siguiente manera:

- Mantenga apretado el botón durante más de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendió (bloqueo del quemador).
 El final de la operación será indicado por un parpadeo amarillo.
 - Suelte el botón durante 1 segundo y luego oprímalo de nuevo durante más de 3 segundos hasta que se produzca otro parpadeo amarillo. Al soltar el botón, el led rojo parpadeará intermitentemente con una frecuencia elevada: sólo en este momento se podrá conectar la conexión óptica.


Al concluir la operación hay que restablecer las condiciones iniciales de la caja de control, siguiendo los pasos de desbloqueo antedichos.

PRESIÓN DEL BOTÓN	ESTADO DE LA CAJA DE CONTROL
De 1 a 3 segundos	Desbloqueo de la caja de control sin visualización del diagnóstico visual.
Más de 3 segundos	Diagnóstico visual de la condición de bloqueo: (el led parpadea cada 1 segundo).
Más de 3 segundos desde la condición de diag- nóstico visual	Diagnóstico software mediante la ayuda de la interfaz óptica y PC (posibilidad de visualizar las horas de funcionamiento, desperfectos, etc.)

La secuencia de los impulsos emitidos por la caja de control identifica los posibles tipos de avería que se mencionan en la página 19.

SEÑAL	ANOMALÍA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
2 impulsos ● ●	Superado el prebarrido y el tiempo de seguridad, el quemador se bloquea sin aparecer la llama	La electroválvula VR deja pasar poco gas La electroválvula VR o VS no se abre Presión de gas demasiado baja Electrodo de encendido mal regulado. Electrodo a masa por rotura aislamiento Cable de alta tensión defectuoso. Cable de alta tensión defectuoso Cable de alta tensión defectuoso Conexionado eléctrico válvulas o transformadorde encendido incorrecto Caja de control defectuosa. Una válvula antes de la rampa de gas, cerrada. Aire en las tuberías. Válvulas del gas VS y VR no conectadas o con bobina obstruida.	. Sustituir bobina o panel rectificador . Aumentarla en el regulador . Regularlo; ver Fig. (C)p. 6 . Sustituirlo . Sustituirlo . Sustituirlo y protegerlo . Sustituirlo . Rehacer las conexiones . Sustituirla . Abrirla . Purgarlo . Comprobar conexiones o sustituir la bobina
3 impulsos ● ●	El quemador no se pone en marcha y aparece el bloqueo El quemador se pone en marcha y luego se blo- quea	Presostato de aire en posición de funcionamiento	. Regularlo o sustituirlo . Limpiarlo . Regularlo
	Bloqueo durante la venti- lación previa	19 - Condensador defectuoso (RS 34 - 44 monofásico) 20 - Interruptor remoto mando motor defectuoso (RS 44 trifásico)	. Sustituirlo . Sustituirlo
4 impulsos ● ● ●	El quemador se pone en marcha y luego se blo- quea	23 - Simulación de llama	
7 impulsos	Bloqueo al pararse el quemador El quemador se bloquea al aparecer la llama	 24 - Hay llama en el cabezal de combustión o simulación de llama 25 - La electroválvula VR deja pasar poco gas 26 - Sonda de ionización mal regulada 27 - Ionización insuficiente (inferior a 5 μA) 28 - Sonda a masa 29 - Insuficiente puesta a tierra 30 - Inversión del conexionado de fase y neutro 31 - Caja de control defectuosa 	o sustituir la caja de control Aumentarlo Regularla; ver Fig. (C)p.6 Comprobar la posición de la sonda Separarla o sustituir cable Revisar la puesta a tierra Corregir
	Bloqueo del quemador al pasar de 1a e 2a llama o de 2.ª a 1.ª llama	32 - Demasiado aire o poco gas	. Regular el aire y el gas
	En funcionamiento, el quemador se bloquea	Sonda o cable ionización a masa Presostato de aire averiado	
10 impulsos • • • • •	El quemador no se pone en marcha y aparece el bloqueo	35 - Conexionado eléctrico incorrecto	. Comprobarlo
	El quemador se bloquea	36 - Caja de control defectuosa	. Sustituirla
Ningún parpadeo	El quemador no se pone en marcha	 37 - Falta tensión eléctrica 38 - Un termostato de regulación o de seguridad abierto 39 - Fusible de linea fundido 40 - Caja de control defectuosa 41 - Falta de gas 42 - Presión de gas en red insuficiente 43 - El presostato gas de mínima no cierra 44 - Servomotor no se sitúa en posición St1 	Regularlo o sustituirlo Sustituirlo Sustituirla Abrir válvulas manuales entre contador y la rampa Contacte con la COMPAÑÍA DE GAS Regularlo o sustituirlo Sustituirlo
	El quemador repite el ciclo de puesta en marcha sin bloquearse	45 - La presión de gas en la red está cercana al valor de regulación del presóstato gas de mínima. La pérdida repentina de presión que se produce al abrirse la válvula, provoca la apertura temporal del propio presóstato. La válvula se cierra de inmediato y el quemador se detiene. La presión vuelve a aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el ciclo de puesta en marcha. Y así sucesivamente.	. Reducir la presión de intervención del presostato gas de mínima Sustituir el cartucho del filtro de gas.
	Encendido con pulsaciones	46 - Cabezal mal regulado 47 - Electrodo de encendido mal regulado. 48 - Registro ventilador mal regulado; demasiado aire	. Regularlo; ver Fig. (C)p. 6 . Regularlo
	El quemador no pasa a 2 ^a llama	50 - Termostato TR no cierra	. Sustituirla
	El quemador se detiene con el registro vent. abierto	53 - Servomotor defectuoso	. Sostituirlo

APÉNDICE



Conexionado eléctrico



NOTA

Las conexiones eléctricas se deben realizar según las normas vigentes del país de destino y por personal cualificado.

Riello S.p.A. declina toda responsabilidad por modificaciones o conexiones diferentes de las indicadas en estos esquemas.

Utilizar cables flexibles según norma EN 60 335-1.

Todos los cables que se conecten al quemador deben pasar por los pasacables.

El uso de los pasacables se puede realizar de formas diferentes; a modo de ejemplo, indicamos la forma siguiente:


RS 34-44 MZ monofásico

- 1- Conector hembra de 7 contactos para alimentación monofásica, termostato/presostato TL
- 2- Conector hembra de 6 contactos para válvula de gas, presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad válvulas
- 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato TR
- 4- Conector hembra de 5 contactos no utilizada
- 5- Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato gas de máx.
- 6 6A Predisposiciones para racores

(Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)

RS 44 MZ trifásico

- Conector hembra de 7 contactos para alimentación monofásica, termostato/presostato TL
- 2- Conector hembra de 6 contactos para válvula de gas, presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad válvulas
- 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato TR
- 4- Conector hembra de 5 contactos para la alimentación trifásica
- 5- Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato gas de máx.
- 6 6A Predisposiciones para racores
 - (Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)



CALIBRACIÓN RELÉ TÉRMICO (RL 44 MZ TRIFÁSICO)

Sirve para evitar que se queme el motor por un fuerte aumento del consumo debido a la ausencia de una fase.

- Si el motor es alimentado en estrella, 400 V, el cursor debe situarse en "MIN".
- Si el motor es alimentado a triángulo, 230 V, el cursor debe situarse en "MAX".

Aunque la escala del relé térmico no comprenda el consumo nominal del motor a 400 V, la protección está igualmente asegurada

NOTA

- Il modelo RS 44 MZ trifásico sale de fábrica previsto para una alimentación eléctrica de 400V. Si la alimentación es a 230V, cambiar el conexionado del motor (de estrella a triángulo) y la regulación del relé térmico.
- Los quemadores RS 34-44 MZ han sido homologados para funcionar de modo intermitente. Ello significa que deben pararse "por Norma" al
 menos una vez cada 24 horas para permitir que la caja de control efectúe una verificación de la eficacia al arranque. Normalmente la detención del quemador está asegurada por el termostato/presostato de la caldera. Si no fuese así, debería colocarse en serie con el interruptor
 IN, un interruptor horario que parase el quemador al menos una vez cada 24 horas.
- Los quemadores RS 34-44 MZ salen de fábrica preparados para el funcionamiento de 2 llamas y por tanto debe conectarse el termostato/ presóstato TR. En cambio, si se desea que el quemador tenga un funcionamiento monoestadio, introducir, en sustitución del termostato/ presostato TR, un puente entre los bornes T6 T8 del conector macho X4.



Atención:

- No invertir el neutro con la fase en la línea de alimentación eléctrica. la inversión provocaría un bloqueo por fallo en el encendido.
- Sustituir los componentes sólo con recambios originales.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A.R. 8/1/2004 - Bélgica

Produtor: RIELLO S.p.A.

I - 37045 Legnago (VR) Tel. +39.0442.630111

http://www.rielloburners.com

Colocada em circulação por: RIELLO NV

Ninovesteenweg 198 9320 Erembodegem Tel. (053) 769 030 Fax. (053) 789 440 e-mail. info@riello.be URL. www.riello.be

Certifica-se com a presente que a série de equipamentos especificada a seguir está conforme ao modelo do tipo descrito na declaração de conformidade CE, e é produzida e colocada em circulação em conformidade aos pedidos definidos no Decreto-lei de 8 de Janeiro de 2004.

Tipo de produto: Queimador a gás com ar insuflado

		Modelo		
		883 T	884 T	
		RS 34 MZ	RS 44 MZ	
Valores	média NOx (mg/kWh)	97	95	
medidos *	CO max (mg/kWh)	10	2,9	

^{*} Funcionamento a gás natural (Fam. 2)

Norma aplicada: EN 676 e A.R. de 8 de Janeiro de 2004

Organismo de controlo: TÜV Industrie Service GmbH

TÜV SÜD Gruppe Ridlerstrase, 65

80339 Munchen DEUTSCHLAND

Glock.

Data: 01/12/2006 RIELLO S.p.A.

- ➤ O queimador é munido de marcação CE e conforme aos requisitos essenciais das seguintes Directivas:
 - CE Reg. N.: 0085BR0381 segundo 90/396/CEE;
 - Directiva Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE;
 - Directiva Baixa tensão 73/23/CEE;
 - Directiva Máquinas 98/37/CEE;
 - Directiva de Rendimentos 92/42/CEE.
- O queimador responde ao grau de protecção IP 40 segundo EN 60529.

IDENTIFICAÇÃO

A Chapa de identificação do produto contém o número de matrícula, o modelo e os principais dados técnicos e de rendimentos. A alteração, remoção, a falta da Chapa de identificação não consente a identificação segura do produto e torna dificultosa e/ou perigosa qualquer operação de instalação e de manutenção.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

Para garantir uma combustão com uma taxa mínima de emissões poluidoras, as dimensões e o tipo de câmara de combustão do gerador de calor, devem corresponder a valores bem definidos.

Portanto, antes de escolher este tipo de queimador para associá-lo com uma caldeira é aconselhável consultar o Serviço Técnico de Assistência.

O pessoal habilitado é aquele que possui os requisitos técnicos e profissionais indicados pela lei de 5 de Março de 1990 n° 46. A organização comercial dispõe de uma rede capilar de agências e serviços técnicos cujo pessoal participa periodicamente a cursos de Instrução e actualização no Centro de Formação empresarial.

Este queimador deve ser destinado somente ao uso para o qual foi expressamente realizado.

É excluída qualquer responsabilidade contratual e extracontratual do fabricante pelos danos causados a pessoas, animais e coisas por erros na instalação e calibragem do queimador, por uso impróprio, erróneo e irracional, por não observância do manual de instruções entregue com o próprio queimador e pela intervenção de pessoal não habilitado.

INFORMAÇÕES PARA O UTILIZADOR

No caso se verificasse anomalias no acendimento ou no funcionamento, o queimador efectuará uma "paragem de segurança", identificado com a sinalização vermelha de bloqueio do queimador. Para restabelecer as condições de arranque premer o botão de desbloqueio. No momento em que o queimador começa funcionar de novo, a luz vermelha desliga-se.

A dita operação pode ser repetida ao máximo por 3 vezes. No caso de repetidas "paragens de segurança" impõe a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA

- ➤ É proibido o uso do aparelho por parte de crianças ou pessoas inexperientes.
- ➤ É rigorosamente proibido tapar as grelhas de aspiração ou de dissipação e a abertura de ventilação do local onde está instalado o aparelho com farrapos, papéis ou outro tipo de material.
- ➤ O pessoal não autorizado está proibido de efectuar qualquer tipo de reparação do aparelho.
- ➤ É perigoso puxar ou torcer os cabos eléctricos.
- ➤ É proibido efectuar qualquer operação de limpeza antes de ter desligado o aparelho da rede de alimentação eléctrica.
- ➤ Não efectuar limpezas do queimador nem nas suas peças com substâncias facilmente inflamáveis (ex. gasolina, álcool, etc.).
 - A limpeza da capa deve ser efectuada somente com água ensaboada.
- ➤ Não apoiar objectos sobre o queimador.
- ➤ Não deixar contentores e substâncias inflamáveis no local onde está instalado o aparelho.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

PROIBIDO = para acções que NÃO DEVEM absolutamente ser executadas.

P ÍNDICE

DADOS TÉCNICOS página 2	
Versões construtivas	
Acessórios	
Descrição do queimador3	
Embalagem - Peso3	
Dimensões máximas3	3
Forma de fornecimento	j
Campos de trabalho4	ŀ
Caldeira de ensaio	ŀ
Caldeiras comerciais	
Pressão do gás5	,
INSTALAÇÃO6	;
Posição de funcionamento6	
Placa da caldeira	
Comprimento do tubo de fogo	
Fixação do queimador à caldeira	
Regulação do cabeçal de combustão	
Linha de alimentação de gás	
Regulações prévia ao acendimento9	
Servomotor9	
Arranque do queimador)
Acendimento do queimador	
Regulação do queimador:	
Determinação da potência de acendimento10	
1 - Potência do queimador na 2 ^a chama10)
2 - Potência do queimador na 1 ^a chama	
3 - Potências intermédias11	
4 - Pressostato de ar	2
5 - Pressostato gás de mínima	
Controlo de presença de chama12	2
Funcionamento do queimador	ò
Controlo final	ŀ
Manutenção	
Manutenção quadro eléctrico15	;
Anomalia - Causa Provável - Solução	,
Apêndice	3
Esquema quadro eléctrico	

Nota

As figuras mencionadas no texto identificam-se da seguinte forma: 1)(A) = Pormenor 1 da figura A, na mesma página que o texto;

1)(A)p.3 = Pormenor 1 da figura A, página N° 3.

NOTA: Em conformidade com a directiva sobre Rendimento 92/42/CEE, a aplicação do queimador na caldeira, a sua regulação e prova devem realizar-se segundo as indicações contidas no Manual de Instruções da Caldeira, incluindo o controlo de concentração de CO e CO_2 nos gases da combustão,a sua temperatura e a temperatura média da água da caldeira.

DADOS TÉCNICOS



MODELO			RS 3	4 MZ	RS 4	4 MZ	RS 4	4 MZ	
TIPO			88	3 T	884	4 T	88	4 T	
POTÊNCIA (1)	2 ^a chama	kW Mcal/h	125 - 390 108 - 336		200 - 550 172 - 473			200 - 550 172 - 473	
	min. 1 ^a chama	kW Mcal/h		0	1(8			00 6	
COMBUSTÍVEL			GAS NATURA	AL: G20 - G21	- G22 - G23 -	G25			
			G20	G25	G20	G25	G20	G25	
- poder calorífico inferior		kWh/Sm ³ Mcal/Sm ³	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0	
- densidade absoluta		kg/Sm ³	0,71	0,78	0,71	0,78	0,71	0,78	
- caudal máximo		Sm ³ /h	41	48	58	67,6	58	67,6	
- pressão a máximo caudal (2)	mbar	7,1 10,7 9 13,5		13,5	9	13,5		
FUNCIONAMENTO			Intermitente (mín. 1 paragem em 24 horas). 2 chamas (2 alta e baixa chama) ou 1 chama (tudo - nada)						
UTILIZAÇÃO			Caldeiras: de água, a vapor e óleo térmico						
TEMPERATURA AMBIENTE		°C	0 - 40						
TEMPERATURA AR COMBU	RENTE	°C max	60						
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA		V Hz	230 ~ +/-10% 50/60 - mono				230 - 400 com r 50/60 - trifásio	neutro ~ +/-10% a	
MOTOR ELÉCTRICO		rpm W V	30	/3400 00 - 240		/3400 20 - 240	4:	/3400 50 -380/415	
INTENSIDADE DE ARRANQU	E	Α	1	5	1	7	14	- 10	
INTENSIDADE DE FUNCIONA	MENTO	Α	3	,2	3	,5	2-	1,4	
CONDENSADOR DO MOTOR	۲	mF/V	12,5	/400	12,5	/425		-	
TRANSFORMADOR DE ACE	NDIMENTO	V1 - V2 I1 - I2	230 V - 1 1 A - 2	I x 15 kV 25 mA					
POTÊNCIA ELÉCTRICA ABS	ORVIDA	W max	nax 600 700 8		00				
GRAU DE PROTECÇÃO			IP40						
CONFORMIDADE COM DIRE	CTIVAS CEE	•	90/396 - 89/3	36 - 73/23 - 92	2/42		•	•	
NÍVEL SONORO (3)		dBA	7	0	7	2	7	2	
HOMOLOGAÇÃO		CE			0085E	R0381			

⁽¹⁾ Condições de referência: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gás 15°C - Pressão barométrica 1013 mbar - Altitude acima do nível do mar 0 metros.

VERSÕES CONSTRUTIVA

MODELO	ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	COMPRIMENTO TUBO DE FOGO mm
RS 34 MZ	monofásico	216
	monofásico	351
	monofásico	216
RS 44 MZ	monofásico	351
	trifásico	216
	trifásico	351

CATEGORIA

PAÍS	CATEGORIA
IT - AT - GR - DK - FI - SE	II _{2H3B / P}
ES - GB - IE - PT	II _{2H3P}
NL	II _{2L3B / P}
FR	II _{2Er3P}
DE	II _{2ELL3B /P}
BE	I _{2E(R)B} , I _{3P}
LU	II _{2E 3B/P}

ACESSÓRIOS (por encomenda):

• KIT CABEÇA COMPRIDA

QUEIMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Código	3010428	3010429

• KIT PARA FUNCIONAMENTO COM GPL: O kit permite que os queimadores RS 34-44 MZ funcionem com GPL.


QUEIMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Potência kW	in progress	100/200 - 530 kW
Comprimento do tubo de fogo mm	216 - 351	216 - 351
Código	3010423	3010424

- LINHAS DE GÁS A EMPARELHAR AO QUEIMADOR CONFORME A NORMA EN 676 (completas, com válvulas, regulador de pressão e filtro): ver pág. 8.
- PRESSOSTATO GÁS DE MÁXIMA cód. 3010418
- KIT CONTACTOS LIMPOS cód. 3010419


NOTA: O instalador é responsável pela eventual incorporação de dispositivos de segurança não previstos neste manual.


⁽²⁾ Pressão na tomada 7)(A)p.3 com pressão zero na câmara de combustão.

⁽³⁾ Pressão sonora medida no laboratório combustão do construtor, com queimador que funciona em caldeira de prova, à potência máxima e medida à distância de um metro e com a frequência de 50Hz.



mm	Α	В	С	kg
RS 34 MZ	1000	500	485	32
RS 44 MZ	1000	500	485	33





(C)

(B)

mm	Α	D	Е	F (1)	Н	I	L	0	N	٧	М
RS 34 MZ	442	422	508	216-351	140	305	138	780	84	177	1"1/2
RS 44 MZ	442	422	508	216-351	152	305	138	780	84	177	1"1/2

(1) Tubo de fogo: curto - longo

DESCRIÇÃO DO QUEIMADOR(A)

- Cabeçal de combustão
- Eléctrodo de acendimento
- Parafuso de regulação do cabeçal de combustão
- Pressostato de ar (tipo diferencial)
- Sonda para o controlo de presença chama
- Tomada de pressão do ar
- Tomada de pressão do gás e parafuso de fixação do cabeçal
- Parafuso de fixação do ventilador ao suporte do queimador
- Guias para abertura do queimador e inspecção do cabeçal de combustão
- 10 Servomotor, para o controlo da válvula borboleta do gás e, através de uma came de perfil variável, o registo do ar. Quando o queimador está parado, a com-

porta de ar está completamente fechada de forma a reduzir ao mínimo a dispersão térmica da caldeira devido ao tipo de conduta de fumos que toma o ar da boca de aspiração do ventilador.

- 11 Zonas para passagem cabos eléctricos
- 12 Entrada de ar do ventilador
- 13 Conduta de entrada de gás
- 14 Válvula borboleta gás
- 15 Flange para fixação à caldeira
- 16 Disco estabilizador da chama
- 17 Visor chama
- 18 Dois interruptores:
 - um "paragem-arranque"
- um para "1ª chama 2ª chama" 19 Contactor motor e relé térmico com botão de desbloqueio (RS 44 MZ)
- 20 Condensador motor (RS 34 MZ)
- 21 Caixa de controlo com piloto luminoso de bloqueio e botão de desbloqueio
- 22 Tomadas para a conexão eléctrica
- 23 Comporta de ar
- 24 Ficha do cabo da sonda de ionização
- 25 Extensões guias (versão cabeça comprida)

Existem duas possibilidades de bloqueio do queimador:

- **BLOQUEIO DA CAIXA DE CONTROLO:** ao ficar aceso o botão da caixa 21)(A) indica que o queimador está bloqueado. Para desbloquear, premir o botão.
- **BLOQUEIO MOTOR** (RS 44 MZ): alimentação eléctrica de três fases, para desbloquear premir o botão do relé térmico 19)(A).

EMBALAGEM - PESO (B) - medidas aproximadas

- · Os queimadores são fornecidos em embalagem de cartão, cujas dimensões são especificadas na tabela (B).
- · O peso do queimador completo com a embalagem é indicado na tabela (B).


DIMENSÕES MÁXIMAS (C) - medidas aproximadas


As dimensões máximas do queimador são indicadas em fig.(C).


Lembrar-se de que, para inspeccionar o cabeçal de combustão o queimador deve estar em posição atrasada.

FORMA DE FORNECIMENTO

- Flange de ligação à linha de gás
- Junta da flange
- Parafusos M8 x 25 de fixação da flange
- Junta isolante
- Parafusos M8 x 25 para fixar a flange do queimador à caldeira M 8 x 25
- Fichas para conexões eléctricas (RS 34-44 MZ monofásica)
- Fichas para ligação eléctrica (RL 44 MZ trifásica)
- Instruções
- Lista de peças de substituição







CAMPOS DE TRABALHO (A)

Durante o funcionamento, a potência do queimador varia entre:

- uma POTÊNCIA MÁXIMA, localizada na zona A,
- e uma POTÊNCIA MÍNIMA, que não deve ser inferior ao limite mínimo do gráfico:

RS 34 MZ = 70 kW RS 44 MZ = 100 kW

Atenção

O CAMPO DE TRABALHO foi calculado à temperatura ambiente de 20 °C, à pressão barométrica de 1013 mbar (aprox. 0 metros acima do nível do mar) e com o cabeçal de combustão regulado conforme se indica na página 7.

CALDEIRA DE ENSAIO (B)

Os gráficos foram obtidos com caldeiras de ensaio especiais, conforme a norma EN 676. Na figura (B) é indicado o diâmetro e o comprimento da câmara de combustão da caldeira de ensaio.

Exemplo

Potência 350 Mcal/h:

diâmetro 50 cm - comprimento 1,5 m.

CALDEIRAS COMERCIAIS

Não existe problema algum no acoplamento queimador-caldeira se esta tiver homologação CE e se as dimensões da câmara de combustão se aproximam das indicadas no gráfico (B). Se, pelo contrário, o queimador for instalado numa caldeira comercial não homologada CE ou com as dimensões da câmara de combustão muito mais pequenas que as indicadas no gráfico (B), deve-se consultar o fabricante.

Além disso, para caldeiras de inversão, aconselha-se de controlar o comprimento do cabeçal de combustão segundo quanto prescrito pelo construtor da caldeira.

RS 34 MZ

 Δp (mbar)


					;	3		
kW	1	2	MB 405 3970500	MB 407 3970553	MB410 3970554	MB 412 3970144	MB415 3970180	MB 420 3970181 3970182
125	0,3	0,1	14,7	8,0	4,2	2,2	3,2	3,2
150	0,9	0,1	20,6	11,3	5,7	2,9	3,2	3,2
200	2,0	0,1	32,8	18,2	9,1	4,5	3,2	3,2
250	3,1	0,2	46,8	26,4	13,2	6,5	3,8	3,2
300	4,3	0,3		36,9	18,1	8,7	4,9	3,4
350	5,9	0,4		48,2	23,0	11,3	6,1	4,3
390	7,1	0,6		57,5	27,1	13,5	7,1	5,0

RS 44 MZ

∆p (mbar)

			3						
kW	1	2	MB 407 3970553	MB 410 3970554	MB 412 3970144	MB 415 3970180	MB 420 3970181 3970182		
200	0,8	0,1	18,2	9,1	4,5	3,2	3,2		
250	1,8	0,2	26,4	13,2	6,5	3,8	3,2		
300	2,8	0,3	36,9	18,1	8,7	4,9	3,4		
350	3,9	0,4	48,2	23,0	11,3	6,1	4,3		
400	4,9	0,6		28,3	14,1	7,4	5,2		
450	6,1	0,7		34,0	16,9	8,7	6,1		
500	7,5	0,9		40,0	19,9	10,1	7,0		
550	9,0	1,1		45,9	23,2	11,6	8,2		

(A)



PRESSÃO DO GÁS

As tabelas existentes na margem indicam as perdas de carga mínimas da linha de alimentação de gás em função da potência máxima do queimador.

Coluna 1

Perda de carga cabeçal de combustão. Pressão do gás na tomada 1)(B), com câmara de combustão a 0 mbar.

Coluna 2

Perda de carga registo borboleta gás 2)(B) com abertura máxima: 90°.

Coluna 3

Perda de carga rampa de gás 3)(B) compreende: válvula de regulação VR, válvula de segurança VS (ambas com a máxima abertura), regulador de pressão R, filtro F.

Os valores indicados nas tabelas referem-se a: gás natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)

Com:

gás natural G 25 PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

multiplicar os valores da tabela:

- coluna 1-2: para 1,5;
- coluna 3: para 1,35.

<u>Para conhecer</u> a potência MÁX aproximada à que está a funcionar o queimador:

- Subtrair à pressão do gás na toma 1)(B) a sobrepressão da câmara de combustão.
- Procurar na tabela relativa ao queimador desejado, o valor de pressão mais próximo ao resultado obtido na subtracção.
- Ler à esquerda a potência correspondente.

Exemplo - RS 34 MZ:

- Funcionamento à MÁX potência
- Gás natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³
- Pressão do gás na tomada 1)(B) =5,1 mbar
- Pressão na câmara de combustão = 2 mbar 5,1 - 2 = 3,1 mbar


À pressão de 3,1 mbar, coluna 1, corresponde na tabela do RS 34 MZ uma potência de 250 kW. Este valor serve como primeira aproximação; o real determinar-se-á através do contador.

<u>Pelo contrário</u> para conhecer a pressão do gás necessária na toma 1)(B), uma vez fixada a potência MÁX à qual se deseja que o queimador funcione:


- procurar a potência mais próxima ao valor desejado, na tabela relativa ao queimador que se considere.
- Ler à direita, coluna 1, a pressão no tubo de tomada 1)(B).
- Somar a este valor a sobrepressão estimada na câmara de combustão.

Exemplo - RS 34 MZ:


- Potência MÁX desejada: 250 kW
- Gás natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³
- Pressão do gás à potência de 250 kW, na tabela do RS 34 MZ,coluna 1A =3,1 mbar
- Pressão na câmara de combustão = 2 mbar 3,1 + 2 =5,1 mbar pressão necessária na tomada 1)(B).





mm	Α	В	С
RS 34 MZ	160	224	M 8
RS 44 MZ	160	224	M 8



(B)







INSTALAÇÃO

<u>/\</u>

A INSTALAÇÃO DO QUEIMADOR DEVE SER REALIZADA EM CONFOR-MIDADE COM AS LEIS E NORMAS LOCAIS.

POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO (A)

<u>/\</u>

O queimador está pre-configurado exclusivamente para o funcionamento nas posições 1, 2, 3 e 4.

A instalação 1 é preferível pois é a única que permite a manutenção como descrita a seguir neste manual. As instalações 2, 3 e 4 consentem o funcionamento mas tornam menos acessíveis as operações de manutenção e inspecção do cabeçal de combustão pág. 14.



Qualquer outro posicionamento pode comprometer o bom funcionamento do aparelho.

A instalação **5** é proibida por motivos de segurança.

PLACA DA CALDEIRA (B)

Furar a placa de fecho da câmara de combustão, tal como está indicado em (B). Pode marcar-se a posição dos orifícios roscados utilizando a junta isolante que é fornecida com o queimador.

COMPRIMENTO DO TUBO DE FOGO (C)

O comprimento do tubo de fogo deve ser seleccionado de acordo com as indicações do fabricante da caldeira e, em qualquer caso, deve ser maior que a espessura da porta da caldeira completa, com o material refractário incluído. Os comprimentos, L (mm), disponíveis são

Tubo de fogo 10) RS 34 MZ RS 44 MZ • curto 216 216 • longo 351 351

Para caldeiras com passagens de fumos dianteiras 13) ou com câmara de inversão de chama, colocar uma protecção em material refractário 11) entre o refractário da caldeira 12) e o tubo de fogo 10).

Esta protecção deve permitir o deslocamento do tubo de fogo.

Nas caldeiras com frontal refrigerado por água, não é necessário o revestimento refractário 11)-12)(C), salvo se este for indicado pelo fabricante da caldeira.

FIXAÇÃO DO QUEIMADOR À CALDEIRA (C)


Antes de fixar o queimador à caldeira, verificar (através da abertura do tubo de fogo) se a sonda e o eléctrodo de acendimento estão correctamente posicionados como indica a figura (D).


Seguidamente separar o cabeçal de combustão do resto do queimador, fig. (C):

- desprender a articulação 4) do sector graduado 5);
- desenroscar os parafusos 2) das duas guias 3);
- desenroscar os parafusos 1) e deslocar o queimador pelas guias 3) cerca de 100 mm;
- desligar os cabos da sonda e do eléctrodo e seguidamente retirar por completo o queimador das guias.

Fixar o grupo 9)(C) à placa da caldeira, intercalando a junta isolante 6)(C) fornecida. Utilizar os 4 parafusos fornecidos, depois de ter protegido a rosca com um produto antibloqueio. O acoplamento do queimador à caldeira deve ser hermético.


Se na verificação anterior, a posição da sonda ou do eléctrodo não era correcta, desenroscar o parafuso 1)(E), retirar a parte interior 2)(E) do cabeçal e proceder à sua calibragem. Não rodar a sonda, mas sim, deixá-la conforme o indicado em (D), aproximar demasiado do eléctrodo de acendimento poderá danificar o amplificador da caixa de controlo.





(A)

(B) D3837



REGULAÇÃO DO CABEÇAL DE COMBUSTÃO

Neste ponto da instalação, o tubo de fogo e o suporte queimador fixam-se à caldeira como é indicado na Fig. (A). A regulação do cabeçal de combustão pode ser realizada portanto de modo particularmente fácil.

Regulação do ar (A)

Rodar o parafuso 1)(A) até que a marca na folha laminada 2)(A) coincida com o plano da placa 3)(A).

Exemplo

Queimador RS 44 MZ, potência = 300 kW. Pelo diagrama (B) resulta que, com uma potência MAX de 300 kW, a regulação do ar tem que ser efectuada na marca 3, subtraída do valor de pressão na câmara. Neste caso, a perda de pressão do cabeçal de combustão é indicada na coluna 1 da pág. 5.

Nota


Se a pressão na câmara estiver corresponder a 0 mbar, a regulação do ar tem que ser efectuada com referência à linha tracejada do diagrama (B).


Finalizada a regulação do cabeçal, voltar a montar o queimador 4)(C) nas guias 3)(C) a cerca de 100 mm da mangueira 5)(C) - queimador na posição indicada na fig. (C)p.6 - ligar os cabos da sonda e do eléctrodo e seguidamente deslocar o queimador até a mangueira, queimador na posição indicada na fig. (C).

Voltar a colocar os parafusos 2) nas guias 3). Fixar o queimador à mangueira através do parafuso 1)

Atenção

No momento de fechar o queimador nas guias, é conveniente puxar suavemente para fora o cabo de alta tensão e da sonda de revelação da chama até que estejam ligeiramente esticados.





QUEIMADORES E RELATIVAS LINHAS DE GÁS HOMOLOGADOS CONFORME NORMA EN 676

L	INHAS DE GÁS		QUEIMADOR		7	11	
Código	Modelo	Ø	C.T.	RS 34 MZ	RS 44 MZ	Código	Código
3970500**	MB-DLE 405	3/4"	-	•	-	3010123	3000824
3970553 3970229*	MB-DLE 407	3/4"	-	•	•	3010123	3000824
3970554 3970230*	MB-DLE 410	1"	-	•	•	3010123	3000824
3970144 3970231*	MB-DLE 412	1"1/4	-	•	•	3010123	-
3970180 3970232*	MB-DLE 415	1"1/2	-	•	•	3010123	-
3970181 3970233* 3970182 3970234*	MB-DLE 420	2"	- •	•	•	3010123 3010123 - -	3000822

- * Linhas de gás completas de ficha de 6 pólos para conexão ao queimador.
- ** Substituir a ficha 6 pólos fornecida junto com o queimador, conforme o esquema eléctrico da página 25.

(C)

LINHA ALIMENTAÇÃO DE GÁS

- A linha de gás está unida à ligação 1)(A), através da flange 2), a junta 3) e os parafusos 4, fornecidos com o queimador.
- A linha pode chegar pela direita ou pela esquerda, conforme convenha. Ver Fig. (A).
- As electroválvulas do gás devem estar o mais perto possível do queimador, para assegurar a chegada do gás ao cabeçal de combustão no tempo de segurança de 3 segundos.
- Certificar-se de que o campo de calibragem do regulador de pressão (cor da mola) abarca a pressão de gás de que necessita o queimador.

LINHA DE GÁS (B)

Está homologada, junto com o queimador, conforme a norma EN 676 e é fornecida em separado, com o número de referência que é indicado na tabela (C).

LEGENDA (B)

- Conduta de chegada do gás
- Válvula manual
- 3 Junta anti-vibratória
- 4 Manómetro com válvula de botão
- 5 Multibloc que inclui:
 - filtro (substituível)
 - válvula de funcionamento
 - regulador de pressão
- 6 Pressostato gás de mínima
- 7 Dispositivo de controlo estanquidade válvulas.

Conforme a norma EN 676, o controlo de estanquidade é obrigatório para queimadores com potência máxima superior a 1200 kW.

- 8 Junta
- 9 Registo borboleta de gás
- 10 Pressostato gás de máxima (acessório)
- 11 Adaptador linha de gás-queimador
- P1 Pressão no cabeçal de combustão
- P2 Pressão montante válvulas/regulador
- P3 Pressão antes do filtro
- L Linha de gás fornecida em separado, com o N° de Ref. que é indicado na tabela (C)
- L1 A cargo do instalador


LEGENDA TABELA (C)


C.T.= Dispositivo controlo estanquidade válvulas de gás:

- Elinha de gás sem dispositivo para o controlo de estanquicidade; dispositivo que pode ser encomendado à parte, ver coluna 7, e montado sucessivamente.
- = Linha de gás com o dispositivo para o controlo de estanquidade VPS montado
- 7 = Dispositivo de controlo de estanquidade válvulas VPS.
 - É fornecido à parte da linha de gás, por encomenda.
- 11 = Adaptador linha de gás-queimador. É fornecido à parte da linha de gás, por encomenda.

Nota

Para a regulação da linha de gás, ver as instruções que acompanham a mesma.






SERVOMOTOR

(C)





(E) D469

REGULAÇÕES PRÉVIA AO ACENDI-**MENTO**

<u>İ</u> ATENÇÃO

O PRIMEIRO ACENDIMENTO DEVE SER EXECUTADO POR PESSOAL QUALIFI-CADO E DOTADO DE INSTRUMENTAÇÃO ADEQUADA.

A regulação do cabeçal de combustão, ar, já foi descrita na pág. 7. Efectuar, ainda, as seguintes regulações:

- abrir as válvulas manuais localizadas antes da linha de gás. Regular o pressostato gás de mínima ao iní-
- cio da escala (A).
- Regular o pressostato ar ao início da escala (B).
- E aconselhável evacuar o ar purgado ao exterior do edifício (através de um tubo de plástico) até notar o odor característico do
- plastico) ale notal o outre caracteristico dás.
 Instalar um manómetro (C) na tomada de pressão do suporte queimador.
 Serve para calcular, aproximadamente, a potência MÁX. do queimador através das tabelas da pág. 5.
 Ligar em paralelo às duas electroválvulas de gás VR e VS, duas lâmpadas ou um tester para controlar o momento da chegada de corrente.
- Esta operação não é necessária se cada uma das electroválvulas estiver equipada com uma luz piloto que assinale a presença de corrente eléctrica.

Antes de colocar em funcionamento o queimador, é conveniente regular a linha de gás de forma que o acendimento se faça em condições de máxima segurança, isto é, com um pequeno caudal de gás.

SERVOMOTOR (D)

O servomotor regula em simultâneo o registo do ar pela came de perfil variável e a válvula borboleta do gás.

O ângulo de rotação do servomotor é igual ao ângulo do sector graduado da válvula borboleta do gás. O servomotor roda 90º em 12 segundos. Não modificar a regulação feita de fábrica das 4 cames com que está dotado; verificar simplesmente que as levas estão reguladas da seguinte forma:

: 90° Came St2

Limita a rotação máxima. Com o queimador funcionando em 2ª chama, a válvula de borboleta do gás deve estar completamente aberta: 90°. Came St0 : 0°

Limita a rotação mínima.

Com o queimador parado, o registo de ar e a válvula borboleta do gás devem estar fechados: 0°.

Came St1 : 15° Came St1

Regula a posição de acendimento e da potência em 1ª chama.

Came MV

não se utiliza.

ARRANQUE DO QUEIMADOR

Fechar os termóstatos e premir:

- o interruptor 1)(E) para a posição "Queimador em funcionamento";
- o interruptor 2)(E) para a posição "1a CHAMA'

Assim que o queimador entre em funcionamento, controlar o sentido de giro da turbina do ventila-dor através do visor de chama 18)(A)p.3.

Verificar que as lâmpadas ou o tester ligados às electroválvulas, ou às luzes piloto das próprias electroválvulas, indicam ausência de corrente. Se assinalam que existe corrente, parar imediatamente o queimador e verificar a ligação eléctrica.


ACENDIMENTO DO QUEIMADOR

Depois de ter efectuado as operações descritas no parágrafo anterior, o queimador deve acen-der-se. Se o motor arranca mas não aparece chama e a caixa de controlo se bloqueia, rearmar esta e fazer uma nova tentativa de arran-que. Se o acendimento continua sem efeito, pode ser devido a que o gás não chega ao cabeçal de combustão no tempo de segurança de 3 segundos. Em tal caso, aumentar o caudal de gás no acendimento.

de gas no acendinanto.

A chegada de gás ao queimador pode observar-se no manómetro do tubo em "U" (C).

Uma vez efectuado o acendimento, proceder-se-á à regulação completa do queimador.



D469

REGULAÇÃO DO QUEIMADOR

Para conseguir uma óptima regulação do queimador. é necessário fazer uma análise dos gases de combustão na base da chaminé.

Terá que se regular consecutivamente:

- Potência do queimador na 2^achama;
- 2 Potência do queimador na 1a chama
- 3 Potência intermédia
- 4 Pressostato ar
- 5 Pressostato gás de mínima

DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DE ACEN-DIMENTO (MÍNIMA)

Conforme à norma ÉN 676.

Queimadores com potência MÁX até 120 kW O acendimento pode ser feito à máxima potência de funcionamento. Exemplo:

potência máxima de funcionamento : 120 kw
 potência máxima de acendimento : 120 kw

Queimadores com potência MÁX superior a

120 kW O acendimento deve ser feito a uma potência reduzida em relação à potência máxima de funcionamento.

Se a potência de acendimento não ultrapassa os 120 kW, não é necessário fazer cálculo algum. Pelo contrário, se a potência supera os 120 kW, a norma estabelece que o seu valor seja definido em função do tempo de segurança

"ts" da caixa de controlo: para "ts" = 3s. A potência de acendimento deve ser igual ou inferior a 1/3 da potência máxima de funcionamento.

Exemplo

Potência MÁX de funcionamento 450 kW.

A potência de acendimento deve ser igual ou inferior a 150 kW com ts = 3s

Para medir a potência de acendimento:

- desconectar a ficha-tomada 24)(A)p.3 do cabo da sonda de ionização (o queimador acendese e bloqueia-se passado o tempo de segurança).
- Efectúar 10 acendimentos com bloqueios consecutivos.
- Ler no contador o gás consumido. Esta quantidade deve ser igual ou inferior à que nos dá a fórmula, para ts = 3s:

Vg = Qa (caudal max. queimador) x n x ts

3600

Vg: volume fornecido nos acendimentos executados (Sm³)

Qa: caudal de acendimento (Sm³/h) n: número de acendimento (10) ts: tempo de segurança (seg)

Exemplo para gás G 20 (9,45 kWh/Sm³): potência de acendimento 150 kW correspondentes a 15,87 Sm³/h.

Depois de 10 acendimentos com bloqueio, o caudal de gás medido no contador deve ser igual ou inferior a:

 $Vg = 15,87 \times 10 \times 3 = 0,132 \text{ Sm}^3$ 3600

1 - POTÊNCIA DO QUEIMADOR NA 2ª CHAMA

A potência na 2ª chama é escolhida dentro do campo de trabalho indicado na pág. 4.


Na descrição anterior, o queimador estava em funcionamento na 1ª chama. Situar agora o interruptor 2)(A) na posição "2ª chama": o servomotor abrirá a comporta de ar e ao mesmo tempo a válvula borboleta do gás a 90°.

Regulação do gás

Medir o caudal de gás no contador.

A título de orientação, pode determinar-se através das tabelas da pág. 5, observando a pressão do gás no manómetro do tubo em "U" (ver Fig. (C)p.12 e seguindo as indicações da pág.5.

- Se for necessário reduzi-lo, diminuir a pres-são do gás à saída e, se já está no mínimo, fechar um pouco a electroválvula de regulação VR.
- Se for necessário aumentá-la, aumentar a pressão de gás à saída do regulador.




- 1 Servomotor
- 2

 Bloqueio /

 Desbloqueio came 4
- 3 Tampa cames
- 4 Came de perfil variável
- 5 Parafusos regulação perfil variável
- 6 Abertura acesso parafusos 5
- 7 Índice do sector graduado 8
- 8 Sector graduado válvula borboleta de gás

(A)



Regulação do ar

Variar progressivamente o perfil final da came 4)(A), actuando sobre os parafusos da came que aparecem no interior da abertura 6)(A).

- Para aumentar o caudal de ar, roscar os parafusos.
- Para diminuir o caudal de ar, desenroscar os parafusos.

2 - POTÊNCIA DO QUEIMADOR NA 1ª CHAMA

A potência na 1^a chama é escolhida dentro do campo de trabalho indicado na pág. 4.

Pressionar o interruptor 2)(A)p.13 para posição "1ª chama": o servomotor 1(A) fechará a comporta de ar, e ao mesmo tempo, o da válvula borboleta do gás situando-lo a 15°, que é a regulação efectuada em fábrica.

Regulação do gás

Medir o caudal de gás no contador.

- Se deseja diminui-lo, reduzir um pouco o ângulo da came St1 (B) através de curtos e sucessivos deslocamentos, isto é, passando do ângulo de 15° a 13° - 11°....
- Se deseja aumentá-lo, passar à 2^a chama pressionando o interruptor 2)(A)p. 13 e aumentar um pouco o ângulo da came St1 através de curtos e sucessivos deslocamentos, isto é, passando do ângulo de 15° a 17° -19°

Seguidamente retornar à 1^a chama e medir o caudal de gás.

NOTA

O servomotor segue a regulação da came St1 só quando se reduz o ângulo da mesma. Se se tem que aumentar o ângulo, é necessário passar à 2ª chama, aumentar o ângulo e retornar à 1ª chama para verificar o efeito da regulação.

<u>Se o ângulo de St1 se aumenta em 1ª chama produz-se a paragem do queimador.</u>

Para a eventual regulação da came St1, retirar a tampa 1), colocada à pressão, como o indicado na fig. (B), tirar a cavilha 2) localizada no interior e introduzi-la no encaixe da came St1.

Regulação do ar

Variar progressivamente o perfil inicial da came 4)(A), actuando sobre os parafusos da came que aparecem no interior da abertura 6)(A). Se possível, não rodar o primeiro parafuso, dado que é o utilizado para fechar o registo do ar completamente.

3 - POTÊNCIAS INTERMÉDIAS

Regulação do gás

Não é necessário regulação alguma.


Regulação do ar

Desligar o queimador com auxílio do interruptor 1)(A)p.13, desbloquear a came de perfil variável, colocando o entalhe do servomotor 2)(A) em posição vertical e actuar sobre os parafusos intermédios da guia de maneira que a inclinação seja progressiva. Provar várias vezes rodando a came, com a mão, para diante e para trás: o movimento deve ser suave e sem brusquidão.


Prestar atenção a não deslocar os parafusos das extremidades da came que já foram utilizados para regular a comporta de ar na 1a e 2a chamas.


NOTA

Uma vez terminada a regulação das potências "2ª chama - 1ª chama - intermédias", voltar a verificar o acendimento: deve produzir-se um ruído parecido ao do funcionamento sucessivo. Se forem observadas pulsações, reduzir o caudal do acendimento.



PRESSOSTATO GÁS DE MÍNIMA





4 - PRESSOSTATO DE AR (A)

Efectuar a regulação do pressostato de ar, depois de ter feito todas as restantes regulações do queimador, com o pressostato de ar ajustado ao início da escala (A).

Com o queimador a funcionar na 1ª chama, aumentar a pressão de regulação rodando lentamente (no sentido horário) o botão fornecido para tal efeito, até que o queimador se bloqueie. Seguidamente rodar o referido botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, cerca de 20% do valor regulado e verificar de seguida o correcto funcionamento do queimador.

Se o queimador se bloqueia de novo, rodar o botão um pouco mais, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Atenção: normalmente, o pressostato de ar deve impedir que o CO nos fumos seja superior a 1% (10.000 p.p.m.).

Para o comprovar, introduzir um analisador de CO na chaminé, fechar lentamente a boca de aspiração do ventilador (p.ex. com um cartão) e verificar que o queimador se bloqueia antes que o CO nos fumos ultrapasse 1%.

O pressostato de ar instalado pode funcionar de maneira "diferencial", se for ligado a dois tubos. Se existe uma grande depressão na câmara de combustão na fase de pré-ventilação pode ocorrer que o pressostato não feche o seu contacto, neste caso, colocar um tubinho entre o pressostato e a boca de aspiração do ventilador. Deste modo o pressostato funcionará como pressostato diferencial.

Atenção: o uso do pressostato de ar com funcionamento diferencial só é permitido em aplicações industriais e onde as normas permitam que o pressostato de ar controle só o funcionamento do ventilador, sem limite de referência no que respeita ao CO.

5 - PRESSOSTATO GÁS DE MÍNIMA (B)

Efectuar a regulação do pressostato de gás de mínima depois de ter feito todas as regulações do queimador, com o pressostato ajustado ao início da escala (B).

Com o queimador funcionando em 2ª chama, aumentar a pressão de regulação rodando lentamente (no sentido horário) o botão fornecido para tal efeito, até que o queimador pare.

Seguidamente, rodar o referido botão (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) 2 mbar e repetir o arranque do queimador para verificar a regularidade de funcionamento.


Se o queimador parar de novo, rodar o botão (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) 1 mbar.

CONTROLO DE PRESENÇA DE CHAMA (C)

O queimador está dotado de um sistema de ionização para controlar a presença da chama. A corrente mínima para o funcionamento da caixa de controlo é de 6 μA. O queimador gera uma corrente nitidamente superior, não precisando normalmente de nenhum controlo. No entanto, se desejar medir a corrente de ionização, é necessário desinserir a ficha-tomada 24)(A)p.3 colocada n o cabo da sonda de ionização e inserir um microamperímetro para corrente contínua de escala baixa de 100 μA. Atenção à polaridade


ACENDIMENTO NORMAL

(n° = segundos a partir do instante 0)



FALTA DE ACENDIMENTO

(A)



(B) D3029

FUNCIONAMENTO DO QUEIMADOR

ARRANQUE DO QUEIMADOR (A)

: Fecha-se o TL.
 Entra em funcionamento o servomotor: roda em abertura até atingir o ângulo escolhido com a came St1.

Passados cerca de 3s:

- 0 s : Inicia o programa da caixa de controlo.
- 2 s : Entra em funcionamento o motor ventilador.
- 3 s: Entra em funcionamento o servomotor: roda em abertura até atingir a actuação de came St2.
 A comporta de ar coloca-se na posi-

ção de potência 2ª chama. Fase de pré-ventilação, com o caudal

de ar da potência da 2ª chama. Duração: 25 segundos.

- 28 s: Entra em funcionamento o servomotor: roda em fechamento até atingir o ângulo escolhido pela came St1.
- 43 s: A comporta de ar e a válvula de borboleta do gás estão na posição de potência de 1^a chama.

Gera-se faísca no eléctrodo de acendimento.

Abrem-se as electroválvulas de segurança VS e de regulação VR (abertura rápida). Acende-se a chama, com pouca potência, ponto A. Continua um progressivo aumento da potência, abertura lenta da electroválvula VR, até chegar à potência da 1ª chama, ponto B.

45 s : A faísca apaga-se.

D3028

Sa s: Se o termóstato TR está fechado ou substituído por um shunt, o servomotor roda até atingir a actuação da came St2 colocando a comporta de ar o de borboleta de gás na posição de 2ª chama, intervalo C-D.

Finaliza o ciclo de arranque da caixa de controlo.

FUNCIONAMENTO A REGIME (A) Caldeira com termóstato TR

Finalizado o ciclo de arranque, o comando do servomotor passa ao termóstato TR, que controla a pressão ou a temperatura da caldeira, ponto D.

(A caixa de controlo continua a controlar a presença de chama e a correcta posição do pressostato de ar).

- Quando a temperatura ou a pressão aumenta até à abertura do termóstato TR, o servomotor fecha a comporta de ar e de borboleta do gás passando o queimador da 2ª à 1ª chama, intervalo E-F).
- Quando a témperatura ou a pressão diminui até ao fecho do termóstato TR, o servomotor abre a comporta de ar e o de borboleta do gás passando o queimador da 1ª à 2ª chama. E assim sucessivamente.
- A paragem do queimador acontece quando a quantidade de calor pedida está inferior à quantidade fornecida pelo queimador de calor em 1° chama, intervalo G - H. O controlo remoto TL abre-se, o servomotor volta ao ângulo 0° limitado pela came St0. O registo fecha-se completamente para reduzir as perdas de calor ao mínimo.

Caldeira sem termóstato TR, substituído por um shunt

A entrada em funcionamento do queimador é da forma indicada anteriormente. Sucessivamente se a temperatura ou a pressão aumenta até à abertura do termóstato TL, o queimador apagase (intervalo A-A do gráfico).

FALTA DE ACENDIMENTO (B)

Se o queimador não se acende, produz-se o bloqueio do mesmo ao fim de 3 segundos da abertura da válvula de gás e aos 49 segundos do fecho do termóstato TL. Acende-se o led vermelho da caixa de controlo.

EXTINÇÃO DA CHAMA DURANTE O FUNCI-ONAMENTO

Se a chama se apagar durante o funcionamento, o queimador bloqueia-se em 1 segundo.

CONTROLO FINAL (com o queimador em funcionamento):

- desconectar um fio do pressostato gás de mínima;
- · abrir o termóstato/pressostato TL;
- · abrir o termóstato/pressostato TS;

o queimador deve parar.

- Desligar o tubo de adução ar ao pressostato;
- · desconectar o fio da sonda de ionização;

o queimador deve bloquear-se.

Comprovar que os bloqueios mecânicos dos dispositivos de regulação estão bem apertados.

MANUTENÇÃO

O queimador requer uma manutenção periódica, que deve ser realizada por pessoal habilitado e em conformidade com as leis e normas locais.

A manutenção periódica é essencial para o bom funcionamento do queimador; essa reduz os consumos inúteis de combustível e reduz as emissões de poluentes no ambiente.

Antes de realizar qualquer operação de limpeza ou controlo, remover a alimentação eléctrica do queimador, actuando sobre o interruptor geral da instalação.

Combustão

Fazer a análise dos gases de combustão que saem da caldeira. As diferenças significativas em relação à última análise indicarão os pontos onde deverão centrar-se as operações de manutenção.

Fugas de gás

Comprovar que não existem fugas de gás na conduta contador-queimador.

Filtro de gás

Substituir o filtro do gás quando estiver sujo (ver instrução linha).

Cabecal de combustão

Abrir o queimador e verificar que todas as partes do cabeçal de combustão estão intactas e não deformadas pelas altas temperaturas, não têm sujidade proveniente do ambiente e que estão correctamente posicionadas. Em caso de dúvidas, desmontar o cotovelo.

Servomotor

Desbloquear a came 4)(A)p.11, girando 90° a ranhura 2)(A)p.11 e controlar manualmente que a sua rotação, para a frente e para trás, se efectue com facilidade. Bloquear de novo a came 4)p.11.

Queimador

Verificar que não há um desgaste anormal ou parafusos frouxos nos mecanismos que controlam o registo do ar e a válvula de borboleta do gás. De igual modo, os parafusos que fixam os cabos eléctricos na régua de terminais e nas tomadas do queimador devem estar bem apertados.


Limpar exteriormente o queimador, em particular as rótulas e a came 4)(A)p.11.


Combustão


Regular o queimador se os valores da combustão obtidos no início da intervenção não cumprem as normas em vigor ou não correspondem a uma boa combustão.

Anotar numa ficha de controlo os novos valores da combustão; serão úteis para controlos sucessivos.

ABERTURA DO QUEIMADOR







(C)

PARA ABRIR O QUEIMADOR (A):

- Cortar a corrente eléctrica.
- Extrair o parafuso 1) e extrair a cobertura 2).
- Soltar a articulação 3) do sector graduado 4).
- Retirar o parafuso 5) somente no caso de modelos com cabeçal comprido, deslocar para trás o queimador pelas guias 6) por aprox. 100 mm. Desinserir os cabos de sonda e eléctrodo e então deslocar completamente para trás o queimador.

Neste ponto é possível extrair o distribuidor de gás 7), depois de se ter desenroscado o parafuso 8).

Tirar os parafusos 2)(B)p. 6 e aparafusas as duas extensões 25)(A)p.3 entregue com o queimador.

Parafusas novamente os dois parafusos 2)(B)p.6 no terminal das extensões.

PARA FECHAR O QUEIMADOR (A):

- Conduzir o queimador até cerca de 100 mm da mangueira.
- Voltar a ligar os cabos e deslocar o queimador até ao fim.
- Recolocar o parafuso 5) e puxar delicadamente em direcção ao exterior os cabos de sonda e o eléctrodo, até colocá-los em ligeira tensão.
- Voltar a enganchar a articulação 3) no sector graduado 4).
- Nos modelos com cabeça longa, desaparafusas as extensões e reposicionar no próprio espaço; parafusos as guias aos parafusos 2)(C)p.6.
- Reposicionar a cobertura 2) e fixar com o parafuso 1).

MANUTENÇÃO QUADRO ELÉCTRICO

Se for necessário efectuar a manutenção do quadro eléctrico 1)(B) é possível tirar unicamente a ventoinha de arrefecimento 2)(B) para consentir um melhor acesso aos componentes eléctricos.

Com o queimador aberto como na fig. (A), desengatar o tirante 3)(B), tirando o parafuso na came a perfil variável, e extrai-lo pela extremidade 4)(B).

Neste ponto, desconectar as cablagens relativas a pressostato de ar, servomotor e motor ventilador.

Tirar portanto os 3 parafusos 5)(B) presentes na chapa de protecção.

Tirando os 2 parafusos 6)(B) é possível desenfiar a ventoinha de arrefecimento 2)(B) das guias 7)(B).

Em fim, podem ser utilizados 2 dos 3 parafusos 5)(B) para fixar o quadro eléctrico à mangueira, nos pontos indicados na fig. (C), e efectuar portanto as operações de manutenção.

DIAGNÓSTICO PROGRAMA DE ARRANQUE

As indicações que aparecem durante o programa de arranque, estão explicadas na seguinte tabela:

TABELA CÓDIGO COR	
Sequências	Código cor
Pré-ventilação	•••••
Fase de ligação	●○●○●○●○●
Funcionamento com chama ok	0000000
Funcionamento com sinal de chama fraca	
Alimentação eléctrica inferior a ~ 170V	• • • • • • • •
Bloqueio	***
Luz estranha	A A A A A
Legenda: ○ Apagado ● Amarelo	Verde ▲ Vermelho

DESBLOQUEIO DA CAIXA DE CONTROLO E UTILIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

O caixa de controlo fornecido de série possui uma sua função de diagnóstico, por meio da qual é possível localizar facilmente as eventuais causas de mau funcionamento (sinalização: **LED VERMELHO**).

Para utilizar tal função, é necessário aguardar pelo menos 10 segundos após a colocação da segurança (**bloqueio**) e, em seguida, pressionar o botão de desbloqueio.

A caixa de controlo cria uma sequência de impulsos (à distância de 1 segundo) que se repete a intervalos constantes de 3 segundos.

Visualizado o número de sinais intermitentes e identificada a provável causa, é necessário reiniciar o sistema, mantendo o botão pressionado por um período de tempo compreendido entre 1 e 3 segundos.

LED VERMELHO aceso	Pr	emir desbloqu	Intervalo		
aguardar pelo menos 10s	Bloqueio por > 3s Impo		Impulsos	3s Impulsos	
		•			• • • •

A seguir, estão ilustrados os métodos possíveis para efectuar o desbloqueio da caixa de controlo e para a utilização do diagnóstico.

DESBLOQUEIO DA CAIXA DE CONTROLO

Para efectuar o desbloqueio da caixa de controlo, agir como segue:

- Premir o botão por um período de tempo compreendido entre 1 e 3 segundos.
 - O queimador arranca após uma pausa de 2 segundos depois de se ter largado o botão.

No caso em que o queimador não arranque é necessário verificar o fechamento do termóstato limite.

DIAGNÓSTICO VISUAL

Indica o tipo de defeito do queimador que determina o bloqueio do mesmo.

Para visualizar o diagnóstico, agir como segue:

- Com o led vermelho fixo (bloqueio do queimador), manter premido o botão por mais de 3 segundos.
 - O fim da operação será indicado pelo acender de um led amarelo intermitente.

Soltar o botão após o piscar do led. O número de sinais intermitentes evidencia a causa do mau funcionamento de acordo com a codificação indicada na tabela de pag. 19.

DIAGNÓSTICO SOFTWARE

Fornece a análise da vida do queimador por meio da conexão óptica ao PC, indicado as relativas horas de funcionamento, número e tipos de bloqueios, número de série da caixa de controlo etc...

Para visualizar o diagnóstico, agir como segue:

- Com o led vermelho fixo (bloqueio do queimador), manter premido o botão por mais de 3 segundos.
 - O fim da operação será indicado pelo acender de um led amarelo intermitente.

Soltar o botão por 1 segundo e em seguida, voltar a premi-lo por mais de 3 segundos até à visualização de um ulterior piscar amarelo. Quando se solta o botão, o led vermelho irá piscar em modo intermitente com frequência elevada: só nessa altura será possível inserir a conexão óptica.


Uma vez executadas as operações, é necessário restabelecer o estado inicial da caixa de controlo por meio do procedimento de desbloqueio acima descrito.

PRESSÃO NO BOTÃO	ESTADO DA CAIXA DE CONTROLO		
De 1 a 3 segundos	Desbloqueio da caixa de controlo sem visualização do diagnóstico visual.		
Mais de 3 segundos	Diagnóstico visual da condição de bloqueio: (piscar do led com intermitência de 1 segundo).		
Mais de 3 segundos a partir da condição de diagnóstico visual	Diagnóstico software com auxílio de interface óptica e PC (possibilidade de visualização das horas de funcionamento, das anomalias, etc)		

A sequência dos impulsos emitidos pela caixa de controlo identifica os possíveis tipos de avaria que são ilustrados na tabela de pag. 19.

SINAL	ANOMALIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
2 sinais intermitentes ● ●	Superado a pré-ventila- ção e o tempo de segu- rança, o queimador bloqueia-se sem aparecer a chama	- A electroválvula VR deixa passar pouco gás	. Substituir bobina ou painel rectificador . Aumentá-la no regulador . Regulá-lo; ver Fig. (C)p.6
	a Grana	6 - Cabo de alta tensão defeituoso 7 - Cabo de alta tensão deformado pela alta temperatura 8 - Transformador de acendimento defeituoso. 9 - Ligação eléctrica das válvulas ou do transformador incorrecta 10 - Caixa de controlo defeituosa 11 - Uma válvula antes da linha de gás, fechada 12 - Ar nas tubagens 13 - Válvulas gás VS e VR não ligadas ou bobina interrompida	. Substituí-lo . Substituí-lo e protegê-lo . Substituí-lo . Refazer as ligações . Substituí-la . Abri-la . Purgá-lo
3 sinais intermitentes ● ●	O queimador não arranca e acontece o bloqueio	14 - Pressostato de ar em posição de funcionamento	. Regulá-lo ou substituí-lo
	O queimador arranca mas bloqueia-se de imediato	O pressostato de ar não comuta por pressão de ar insuficiente: 15 - Pressostato de ar mal regulado	. Limpá-lo . Regulá-lo
	Bloqueio durante a préventilação	19 - Condensador defeituoso (RS 34 - 44 monofásico) 20 - Interruptor remoto comando motor defeituoso (RS 44 trifásico) 21 - Motor eléctrico defeituoso 22 - Bloqueio motor (RS 44 trifásico)	. Substituí-lo . Substituí-lo
4 sinais intermitentes ● ● ●	O queimador arranca mas bloqueia-se de imediato	23 - Simulação de chama	
	Bloqueio ao parar o quei- mador	24 - Há chama no cabeçal de combustão	. a caixa de controlo
7 sinais intermitentes • • • • • •	O queimador bloqueia-se ao aparecer a chama	 25 - A electroválvula VR deixa passar pouco gás 26 - Sonda de ionização mal regulada 27 - Ionização insuficiente (inferior a 5 μA) 28 - Sonda à massa 29 - Terra defeituosa 30 - Inversão de ligação fase-neutro 31 - Avaria no circuito de revelação da chama 	. Regulá-la; ver Fig. (C)p.6 . Verificar a posição da sonda . Separá-la ou substituir o cabo . Rever tomada de terra . Corrigir
	Bloqueio do queimador ao passar da 1 ^a à 2 ^a chama ou da 2 ^a à 1 ^a chama	32 - Demasiado ar ou pouco gás	. Regular o ar e o gás
	Em funcionamento, o queimador bloqueia-se	33 - Sonda ou cabo de ionização à massa	. Substituí-lo
10 sinais intermitentes	O queimador não arranca e acontece o bloqueio	35 - Ligações eléctricas incorrectas	. Comprová-lo
	O queimador bloqueia-se	36 - Caixa de controlo defeituosa	. Substituí-la
Nenhum sinal intermitente	O queimador não arranca	 37 - Falta corrente eléctrica 38 - Um termóstato de regulação ou de segurança aberto 39 - Fusível de linha de controlo fundido 40 - Caixa de controlo defeituosa 41 - Falta de gás 42 - Pressão de gás na rede insuficiente 43 - O pressostato de gás de mínima não fecha 44 - Servomotor não atinge a posição St1 	tricas Regulá-lo ou substituí-lo Substituí-lo Substituí-la Abrir válvulas manuais entre o contador e a linha Contacte a COMPANHIA DO GÁS Regulá-lo ou substituí-lo
	O queimador repete o ciclo de arranque sem se bloquear	45 - La presión de gas en la red está cercana al valor de regulación del presóstato gas de mínima. La pérdida repentina de presión que se produce al abrirse la válvula , provoca la apertura temporal del propio presóstato. La válvula se cierra de inmediato y el quemador se detiene. La presión vuelve a aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el ciclo de puesta en marcha. Y así sucesivamente.	. Reducir la presión de intervención del presostato gas de mínima Sustituir el cartucho del filtro de gas.
	Acendimento com pulsa- ções	46 - Cabeçal mal regulado	. Regulá-lo; ver Fig. (C)p.6 . Regulá-lo
	O queimador não passa à 2 ^a chama	50 - Termóstato TR não fecha 51 - Caixa de controlo defeituosa	. Substituí-la
	O queimador fica com o registo do ventilador aberto	53 - Servomotor defeituoso	. Substituí-lo

APÊNDICE



Ligações eléctricas

<u>\i\</u>

NOTAS

As ligações eléctricas devem ser executadas conforme as normas em vigor do país de destino e por pessoal qualificado.

Riello S.p.a. declina toda responsabilidade de modificações ou conexões diferentes daquelas representadas nestes esquemas.

Usar cabos flexíveis conforme a norma EN 60 335-1:

Todos os cabos a ligar ao queimador devem ser feitos passar pelos passacabos.


Os passacabos podem ser utilizados de várias formas; como exemplo, indicamos a seguinte forma:

RS 34-44 MZ monofásico

- Tomada de 7 pólos para alimentação monofásico, termóstato/pressostato TL
- 2- Tomada de 6 pólos para válvulas de gás, pressostato gás ou dispositivo para o controlo de estanquidade das válvulas
- 3- Tomada de 4 pólos para termóstato/pressostato TR
- 4- Tomada de 5 pólos não utilizada
- 5- Tomada de 2 pólos para acessório pressostato gás de máx.
- 6 6A Atribuições para bocas
 - (Perfurar em caso de necessidade das bocas 6A)

RS 44 MZ trifásico

- Tomada de 7 pólos para alimentação monofásico, termóstato/pressostato TL
- 2- Tomada de 6 pólos para válvulas de gás, pressostato gás ou dispositivo para o controlo de estanquidade das válvulas
- 3- Tomada de 4 pólos para termóstato/pressostato TR
- 4- Tomada de 5 pólos para alimentação trifásica
- 5- Tomada de 2 pólos para acessório pressostato gás de máx.
- 6 6A Atribuições para bocas
 - (Perfurar em caso de necessidade das bocas 6A)



CALIBRAGEM RELÉ TÉRMICO (RS 44 MZ TRIFÁSICO)

Serve para evitar que o motor se queime por um forte aumento do consumo devido à ausência de uma fase.

- Se o motor é alimentado em estrela, 400V, o cursor deve situar-se em "MÍN".
- Se é alimentado a triângulo, 230V, o cursor deve situar-se em "MÁX".

Se a escala do relé térmico não compreende o consumo nominal do motor a 400 V, a protecção está igualmente assegurada.

NOTAS

- O modelo RL 44 MZ trifásico deixa a fábrica previsto para alimentação eléctrica 400V. Se a alimentação for de 230V, alterar a ligação do motor (de estrela a triângulo) e a regulação do relé térmico.
- Os queimadores RL 34-44 MZ têm sido homologados para funcionar a intermitência. Isto significa que devem parar "por Norma" pelo
 menos uma vez cada 24 horas para permitir que a caixa de controlo faça uma verificação da eficácia ao arranque. Normalmente, a paragem do queimador é garantida pelo termóstato/pressostato da caldeira. Se assim não for, deverá colocar em série com o interruptor IN, um
 interruptor horário que pare o queimador pelo menos uma vez cada 24 horas.
- Os queimadores RL 34-44 MZ deixam a fábrica predispostos para um funcionamento a duas chamas e portanto deve ser ligado o termóstato/pressostato TR. Se desejar, em vez, que o queimador tenha um funcionamento monofásico, inserir, em substituição do termóstato/ pressostato TR, uma ponte entre os terminais T6 - T8 da ficha X4.





ATENÇÃO:


- Não inverter o neutro com a fase na linha de alimentação eléctrica. A eventual inversão poderia determinar uma paragem em bloqueio por falta de acendimento.
- Substituir os componentes unicamente com peças sobresselentes originais.


Electrical panel layout - Esquema cuadro eléctrico Esquema quadro eléctrico

1		INDEX - ÍNDICE - ÍNDICE
2		Indication of references - Indicación referencias Indicação das referências
3	RS 34 MZ RS 44 MZ	Functional layout - Esquema funcional Esquema funcional
4	RS 34 MZ RS 44 MZ	Functional layout - Esquema funcional Esquema funcional
5	RS 34 MZ RS 44 MZ	Electrical wiring is the responsibility of the installation engineer - Conexiones eléctricas a cargo del instalador - Ligações eléctricas pelo instalador



















KEN TO E	ELECTRICAL LAYOUT	I EVENDA	A ESQUEMAS ELÉCTRICOS
A	Electrical control box	A	Caja de control eléctrica
В	Radio noise filter	B	Filtro antiinterferencias radio
+BB	- Components on burners	+BB	Componentes a bordo de los quemadores
+BC	Components on boiler	+BC	Componentes a bordo de la caldera
C1	- Capacitor	C1	 Componentes a bordo de la caldera Condensador
CN1	 lonisation probe connector 	CN1	Conector para sonda de ionización
F1	Fan motor thermal relay	F1	Relé térmico motor ventilador
н.	Remote lockout signalling	н.	 Señalización de bloqueo a distancia
 H1	- Lockout YVPS	 H1	 Bloqueo YVPS
IN	Manual burner stop switch	IN	Interruptor parada manual del quemador
ION	 Ionisation probe 	ION	Sonda de ionización
h1	- Hour counter	h1	- Cuentahoras
h2	 Hour counter 2nd stage 	h2	Cuentahoras 2 ^a llama
K1	- Relay	K1	- Relé
KM	Motor contact maker	KM	Contador motor
MV	- Fan motor	MV	Motor ventilador
PA	Air pressure switch	PA	Presostato aire
PGM	Maximum gas pressure switch	PGM	 Presostato gas de máxima
PGMin	Low gas pressure switch	PGMin	Presostato gas de mínima
Q1	Three phase knife switch	Q1	Interruptor seccionador trifásico
Q2	 Single–phase knife switch 	Q2	 Interruptor seccionador monofásico
RS	Remote reset button	RS	 Botón de desbloqueo quemador a distancia
S1	 Selector: burner off - on 	S1	 Selector: marcha - paro
S2	 Selector: 1st - 2nd stage operation 	S2	 Selector: 1.^a - 2.^a llama
SM	 Servomotor 	SM	Servomotor
TA	 Ignition transformer 	TA	 Transformador de encendido
TL	 Limit thermostat/pressure switch 	TL	 Termostato/presostato de límite
TR	 Adjustment thermostat/pressure switch 	TR	 Termostato/presostato de regulación
TS	 Safety thermostat/pressure switch 	TS	 Termostato/presostato de seguridad
Υ	 Gas regulation valve + gas safety valve 	Υ	 Válvula de regulación gas + válvula de seguridad gas
YVPS	 Gas valve leak detection control device 	YVPS	 Dispositivo de control de estanqueidad válvula gas
XPA	 Air pressure switch connector 	XPA	 Conector presostato aire
XP2	 Maximum gas pressure switch connector 	XP2	 Conector presostato gas de máxima
XP4	 4-pole socket 	XP4	 Conector hembra de 4 contactos
XP5	 5-pole socket 	XP5	 Conector hembra de 5 contactos
XP6	 6-pole socket 	XP6	 Conector hembra de 6 contactos
XP7	 7-pole socket 	XP7	 Conector hembra de 7 contactos
XSM	 Servomotor connector 	XSM	 Conector servomotor
XTB	 Shelf earth 	XTB	 Tierra ménsula
XTM	 Fan assembly earth 	XTM	 Tierra grupo ventilador
XTS	 Servomotor assembly earth 	XTS	 Tierra grupo servomotor
X2	2-pin plug	X2	 Conector macho de 2 contactos
X4	4-pin plug	X4	 Conector macho de 4 contactos
X5	– 5-pin plug	X5	 Conector macho de 5 contactos
X6	– 6-pin plug	X6	 Conector macho de 6 contactos
X7	7-pin plug	X7	 Conector macho de 7 contactos

LEGENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

- Caixa de controlo eléctrica В - Filtro contra radio-interferências +BB - Componentes bordo queimadores - Componentes bordo caldeira +BC

C1 - Condensador

CN1 Conector sonda de ionização F1 - Relé térmico motor ventilador - Sinalização de bloqueio remoto Н

- Bloqueio YVPS H1

- Interruptor paragem manual queimador IN

 Sonda de ionização ION - Conta-horas h1

 Conta-horas 2^a chama h2

- Relé K1

- Contactor motor KM ΜV Motor ventilador - Pressostato de ar PA

PGM - Pressostato gás de máxima **PGMin** - Pressostato de gás de mínima - Interruptor seccionador trifásico Q1 - Interruptor seccionador monofásico Q2

RS - Botão de desbloqueio queimador a distância

S1 - Selector: arrangue - paragem S2 - Selector: 1^a - 2^a chama

 Servomotor SM

TA Transformador de acendimento - Termóstato/pressostato de limite TL - Termóstato/pressostato de regulação TR TS - Termóstato/pressostato de segurança

- Válvula de regulação gás + válvula de segurança gás **YVPS** - Dispositivo de controlo da estanquidade das válvulas

XPA - Conector pressostato de ar

XP2 - Conector pressostato gás de máxima

XP4 Tomada de 4 pólos XP5 Tomada de 5 pólos - Tomada de 6 pólos XP6 XP7 - Tomada de 7 pólos - Conector servomotor **XSM**

XTB - Terra consola

XTM- Terra grupo ventilador XTS - Terra grupo servomotor **X2** - Ficha de 2 pólos

X4 - Ficha de 4 pólos - Ficha de 5 pólos **X5** - Ficha de 6 pólos **X6 X7** - Ficha de 7 pólos

